

D

## Bedienelemente



### Funktionsanzeige

 Rote LED



### Türöffnertaste / Lichtschalttaste

 Hörer aufgelegt - Lichtschalttaste  
Hörer abgenommen - Türöffnertaste

### Videoaufschalttaste

 Schaltet das Bild unabhängig von einem Ruf ein. Bei mehreren angeschlossenen Kameras kann durch Betätigen der Videoaufschalttaste zwischen den Bildern gewechselt werden. 

### Ruftonschalter

 Rufton ein, rote LED aus: Ruftöne sind hörbar  
 Rufton aus, rote LED ein: Ruftöne sind abgeschaltet

### Lautstärkereglern

 Ruftonlautstärke laut  
 Ruftonlautstärke leise

### Kontrastregler

 Schwach (LOW)  
 Stark (HIGH)

D

## Ruftonauswahl

1. Hörer einhängen



2. Ruftonabstelltaste für ca. 8 sec. gedrückt halten. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl aktiviert.



3. Rufton **Haustür** durch mehrfaches Betätigen der Videoaufschalttaste auswählen. Die zuletzt ausgewählte Melodie wird gespeichert.



4. Rufton **Etagentür** durch mehrfaches Betätigen der Tür-/Lichtschalttaste auswählen. Die zuletzt ausgewählte Melodie wird gespeichert.

5. Wurde ca. 8 sec. keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Dies wird wieder durch ein akustisches Signal hörbar. Die Auswahl kann jederzeit wiederholt werden.


GB

## Operator controls


### Function signalling

 Red LED

### Function key / Light control key

 Receiver on hook - Light control key  
Receiver off hook - access control key



### Monitor select key

 Activates the video monitor. Multiple push / release will select additional cameras. (optional)

### Call tone control

 ON position · Call tones are audible  
Red LED OFF  
 OFF position · Call tones are deselected  
Red LED ON

### Volume control

 High call tone volume  
 Low call tone volume

### Contrast control

 LOW  
 HIGH

GB

## Selecting a Call Tone

1. Hang up the receiver.



2. Press the Call tone control for 8 seconds, a signal tone is audible.



3. Select front door call tone by pressing the Monitor select key several times. The melody selected last is memorised.



4. Select flat door call tone by pressing the Function key (Light control key) several times. The melody selected last is memorised.

5. Waiting for approx. 8 seconds will automatically terminate melody selection. A signal tone is audible. Selecting can be repeated at any time.

TCS



VMS20

Bedienungsanleitung  
Instruction Manual

(D)

## Leistungsmerkmale

- unterschiedliche Ruftöne für das Klingeln von Haus- und Wohnungstür
- beide Ruftöne sind aus 7 Rufonvarianten auswählbar
- Rufonabschaltung, Anzeige mit Leuchtdiode
- Lautstärke einstellbar
- Kontrast einstellbar

(D)

## Bedienung

### Haus- und Wohnungstürruf

Durch eine Melodie wird ein Ruf von der Haus- oder Wohnungstür signalisiert.

### Türgespräch

Nach Abheben des Hörers besteht eine Sprechverbindung zur Person an der Haustür.


### Besetzt-Anzeige

Besteht beim Aushängen des Hörers bereits eine Sprechverbindung, wird der Besetzt-Zustand durch das Blinken der roten LED angezeigt.

### Türöffnung

Das Öffnen der Haustür wird durch das Betätigen der Türöffnertaste erreicht.

### Beenden des Gespräches

Das Einhängen des Hörers beendet das Gespräch. Aus Diskretionsgründen wird die maximale Dauer eines Gesprächs durch die Sprechanlage begrenzt. Andere Bewohner können das Gespräch nicht mithören bzw. mitsehen. 

### Ruftonunterscheidung

Durch den individuellen Rufton für das Klingeln von der Haus- und Wohnungstür wissen Sie sofort, von wo der Ruf ausgelöst wurde.

(GB)


## Performance Features

- Different call tones for front door call and flat door call.
- Both call tones can be selected from a range of 7 call tone melodies.
- Chime mute with LED indication.
- Slide control for infinitely variable call tone volume.
- Visual and audible door-call signalling.


(GB)

## Functions


### Front door call

A call from the front door is announced at the door or phone with a melody whilst the red LED lights for about 30 seconds. 


### Door communication

Lifting the receiver establishes an audio connection with the person at the front-door. 


### 'Occupied' Signalling

If there is already an audio connection established when lifting the receiver the green LED flashes to signal this 'Occupied' state. 

### Door release

Pressing the door-release button enables the front-door to be opened. 

### Terminating a conversation

Hanging up the receiver will end the communication. For reasons of discretion the duration of communication is limited to 1 minute. Provision is made such that eavesdropping is ruled out. 

### Call tone selection

Through individual call tones for rings from the front door and the flat door you will know immediately where the call comes from.

**TCS**  
TürControlSysteme

TCS TürControlSysteme  
GmbH

Art.-Nr. 0006855  
Art.-Bez. BA\_VMS20\_RW