

Kurzübersicht Interface für TK-Anlagen FBO1100-0400, FBO1200-0400

Tastenfunktion nach dem Anruf vom TK-Interface

Bedingung	Taste	Funktion	Referenzbefehl
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	0	Abruf der Projektkennung als MFV-Sequenz SpPlatz(XX) AS-Adr(YY) PrjK(ZZZZ)	3 6
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface. Sie haben eine Sprechverbindung mit einem Einbau-Türlautsprecher.	1	keine Funktion auf <i>Sprechen</i> zum Einbau-Türlautsprecher umschalten	
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	2	keine Funktion	
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface. Sie haben eine Sprechverbindung mit einem Einbau-Türlautsprecher.	3	keine Funktion auf <i>Hören</i> vom Einbau-Türlautsprecher umschalten	
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	4	keine Funktion	2 2 X X X X
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	5	keine Funktion	2 2 Y Y Y Y
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	6	keine Funktion	2 2 Z Z Z Z
Sie hören den akustischen Hinweis „Anruf von ...“	7	Sprechverbindung zur Außenstation schalten	
Sie haben eine Sprechverbindung	7	Türöffner aktivieren, dann noch 10 s Sprechzeit	
Sie hören den akustischen Hinweis „Anruf von ...“	8	keine Wirkung, erst nach der Taste 7	
Sie haben eine Sprechverbindung	8	Das Lichtschaltrelais aktivieren	
Sie haben eine Sprechverbindung	9	Beendet die Sprechverbindung zur Außenstation	
Sie haben eine Sprechverbindung	**	Aktiviert das Ausgangsport des TKlxx-SG/2	
Sie haben eine Sprechverbindung	*0 . . . 9	Aktiviert die Aussendung eines Steuerkommandos am TCS:BUS mit dem Funktionswert = 0 ... 9	
Sie haben eine Sprechverbindung	#	keine Funktion	

Ein Quittungston bestätigt nach dem Drücken der Tasten 1, 3, 7, 8, 9 die Ausführung des Befehls.

Tastenfunktion nach dem Anruf beim TK-Interface

Bedingung	Taste	Funktion	Referenzbefehl
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	0 XX	Sprechen zur Außenstation mit der AS(xx) aufbauen. xx = 10 ... 63	
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface. Sie haben eine Sprechverbindung mit einem Einbau-Türlautsprecher.	1	Sprechen zur Außenstation mit der AS=0 aufbauen auf Sprechen zum Einbau-Türlautsprecher umschalten	
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	2	Sprechen zur Außenstation mit der AS=1 aufbauen	
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface. Sie haben eine Sprechverbindung mit einem Einbau-Türlautsprecher.	3	Sprechen zur Außenstation mit der AS=2 aufbauen auf Hören vom Einbau-Türlautsprecher umschalten	
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	4	Interner Anruf beim Gerät XXXX	2 2 X X X X
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	5	Interner Anruf beim Gerät YYYY	2 2 Y Y Y Y
Sie haben eine Verbindung zum TK-Interface.	6	Interner Anruf beim Gerät ZZZZ	2 2 Z Z Z Z
Sie hören die akustische Quittung „Anruf beim TK-Interface“	7	Sprechverbindung zur Außenstation schalten	
Sie haben eine Sprechverbindung	7	Türöffner aktivieren, dann noch 10 s Sprechzeit	
Sie hören die akustische Quittung „Anruf beim TK-Interface“	8	Keine Wirkung, erst nach Drücken der Taste 7	
Sie haben eine Sprechverbindung	8	Lichtschaltrelais aktivieren	
Sie haben eine Sprechverbindung	9	Beendet die Sprechverbindung zur Außenstation	
Sie haben eine Sprechverbindung	* *	Aktiviert das Ausgangsport des TK-Interface	
Sie haben eine Sprechverbindung	* 0 ... 9	Aktiviert die Aussendung eines Steuerkommandos am TCS:BUS mit dem Funktionswert = 0 ... 9	
Sie haben eine Sprechverbindung	#	keine Funktion	

Ein Quittungston bestätigt nach dem Drücken der Tasten 1, 3, 7, 8, 9 die Ausführung des Befehls.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194 9881-188

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG,
Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933 8799-10, FAX: 03933 8799-11,
E-Mail: info@tcsag.de, www.tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.

TCS Hotline Deutschland:

Tel.: 04194 98811-88, FAX: 04194 9881-29, Mail: hotline@tcsag.de
kBA_FBO1100_Art0034309.doc 4A, Ausgabe: 01/2014