




Produktinformation

video:pack color

PVE1210



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang.....	3
Sicherheitshinweise	4
Allgemeines zur Leitungsführung in TCS-Videoanlagen.....	4
Begriffe 5-Draht- und 6-Draht-Betrieb	4
6-Draht-Betrieb.....	4
5-Draht-Betrieb.....	5
Schleifenwiderstand Prinzip.....	5
Schleifenwiderstand Messung	5
Verwendung.....	6
Kurzbeschreibung.....	6
Grund-Funktionen	6
Zusatz-Funktionen.....	7
Geräteübersicht VMH30C.....	8
Anzeige- und Bedienelemente	9
Geräteübersicht AVD14011	10
Geräteübersicht VBVS05.....	11
Anlagenübersicht – Anschlussplan	12
Technische Daten.....	12
Montage.....	13
Hinweis.....	13
Montage Innenstation VMH30C	13
Montageplatte entfernen.....	13
Abdeckkleisten oder Verschlüsse?.....	13
Montageplatte Übersicht.....	14
Montageplatte an der Wand befestigen	14
Montageplatte – Leitungen anschließen	15
Gerätemontage.....	15
Gerätedemontage.....	15
Hörerkabel entriegeln	15
Montage Video-Außenstation VPDS	16
Montageort	16
Montagehöhe.....	16
Öffnen und Schließen des Gehäuses	16
Anschließbare Geräte	17
... zum Lichtschalten.....	17
... zum Türöffnen	17
Anschließen der Anlage.....	17
Leitungsdurchmesser	17
Anschließen	18
Hinweis zum Anschließen der Außenstation AVD14011.....	18
Inbetriebnahme	18
Einstellungen	18
Werkseitige voreingestellte Zeiten VMH30C	18
Konfigurieren der Innenstation VMH30C.....	19
Einstellungen an der Innenstation VMH30C.....	19
Ruftonauswahl.....	19
Einstellen von Bild und Ton	20
Einstellen der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher AVD14011	20
Einstellungen am VBVS05	20

Beschriften des Namensschildes AVD14011.....	21
Programmierung.....	21
Programmierung VMH30C mit dem Servicegerät TCSK-01.....	21
Türöffnerautomatik	21
Programmierung VBVS05	22
Bedienung.....	22
Bedienung VMH30C	22
Anzeige.....	22
Sprechverbindung	22
Videoüberwachung.....	22
Funktionen bedienen	23
Konfigurierbare Funktionen	23
Bedienung VBVS05	23
Reinigung.....	24
Service.....	24

Lieferumfang

- 1 x Video-Außenstation AVD14011
- 1 x Video-Innenstation VMH30C mit 2 Abdeckleisten und Montageplatte
- 1 x Versorgungs- und Steuergerät VBVS05
 - Namensschilder, Sechskant-Winkelschraubendreher DIN 911,
 - Schraubendreher mit Rundgriff
 - Produktinformation PVE1210
 - Bedienungsanleitung VMH30C

Sicherheitshinweise

! Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.

Bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 zu beachten:

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung,
- Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen,
- Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmesser,
- Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

! Durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass an den TCS:BUS-Adern a und b jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht überschritten wird.

Allgemeines zur Leitungsführung in TCS-Videoanlagen

Begriffe 5-Draht- und 6-Draht-Betrieb

6-Draht-Betrieb	Standardbetriebsart. Videobetrieb, bei dem zwei getrennte Massen (b und M) verwendet werden.
5-Draht-Betrieb	Sonderbetriebsart. Videobetrieb, bei dem b und M zu einer gemeinsamen Masse verbunden werden.

6-Draht-Betrieb

Die Leitungsführung wird durch die baulichen Gegebenheiten bestimmt und ist nur durch seine Länge begrenzt.

- Bei Wahl der Kabellänge beachten: der Schleifenwiderstand M-P darf max. (8 Ω betragen (Tabelle 1).
- Bei Schleifenwiderstand > 8 Ω : Mehrfachverdrahtung der Stränge vorsehen (verdrihte Leitungen doppeln).
- wahlweise strang- oder sternförmige Verdrahtung
- Nicht mehr als 6 Video-Innenstationen pro Strang verwenden. Für Anlagen mit mehr Video-Innenstationen Verwendung von Videoverteilern (FVY1200, FVY1400) vorsehen.
- bis zu 64 Außenstationen und nahezu unbegrenzt viele Innenstationen innerhalb einer Anlage verpolungsfrei (a/b) anschließbar. (Geeignetes Versorgungs- und Steuergerät verwenden.)

Tabelle 1: Schleifenwiderstände


Leitungslänge M-P in m	Leitungsdurchmesser	
	0,6 mm	0,8 mm
	Schleifenwiderstand in Ω	
10	1,28	0,71
20	2,55	1,43
30	3,83	2,14
40	5,10	2,86
50	6,38	3,57
60	7,65	4,29
70		5,00
80		5,71
90		6,43
100		7,14

5-Draht-Betrieb

Anzahl Monitore in der Anlage	max. zulässiger Schleifen- widerstand in Ω
24	4,8
12	6,3
6	8

Schleifenwiderstand Prinzip

Keines der Geräte (AS, IS oder FE) darf jeweils weiter als 20 Ohm vom Versorgungs- und Steuergerät (VS) entfernt sein.




8 Ohm:
max. 65 m Abstand AS-VS bei 0,6 mm Durchmesser
max. 115 m Abstand AS-VS bei 0,8 mm Durchmesser

Schleifenwiderstand Messung

Regel:

- 230 V / 50 Hz des VS abschalten.
- a-b Kurzschluss am VS anbringen.
- Andere Geräte stören die Messung nicht, können angeschlossen bleiben.
- An der letzten IS oder AS am Strang den Widerstand an a/b messen.



AS Außenstation
VS Versorgungs- und Steuergerät
IS Innenstation
FE Funktionserweiterung

Verwendung

Das video:pack color ist eine komplette, vorkonfigurierte Türsprechanlage. Die Grundkomponenten Video-Außenstation, Video-Innenstation und Versorgungs- und Steuergerät sind sofort nach dem Anschließen betriebsbereit. Es ist gut geeignet für Einfamilienhäuser.

Kurzbeschreibung

Das video:pack color kann mit Türöffnern, Lichtschaltautomaten und Etagentastern ergänzt werden.

! Das video:pack color ist nicht erweiterbar mit Innen und Außenstationen o. dgl.!

Grund-Funktionen

Innenstationen	
Türruf empfangen, Sehen, Sprechen	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert, das Videobild wird aufgeschaltet. Durch Abnehmen des Hörers wird eine Sprechverbindung zur Außenstation aufgebaut.
Etagenruf	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Wohnungstür signalisiert.
Sprechen, Sehen beenden	Auflegen des Hörers oder automatisch nach ca. 40 s
Tür öffnen	durch Betätigen der Türöffnertaste ¹⁾
Mithör- und Mitsehsperr	integriert
Steuerfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionstaste 2 – Steuerfunktion 8, • Funktionstaste 1 – Steuerfunktion 10 • Funktionstaste 3 – Steuerfunktion 12

¹⁾ Immer möglich, wenn Lichtschaltfunktion nicht aktiviert;
nur bei abgenommenem Hörer möglich, wenn Lichtschaltfunktion aktiviert.

Außenstation	
Klingeltasten	<ul style="list-style-type: none"> • Betätigen einer programmierten Klingeltaste löst Klingeln an der Innenstation aus. • beim Betätigen einer Taste ist ein Quittungston hörbar.
Speicherung der Klingeltastenbelegung an der Außenstation	Werkseitig wird jeweils die Seriennummer der Innenstation der Klingeltaste zugeordnet und in der Außenstation gespeichert. Die gespeicherten Zuordnung bleibt bei Spannungsausfällen erhalten.

Versorgungs- und Steuergerät	
Spannungsversorgung	der Videoanlage
potentialfreier Relaiskontakt	zur Ansteuerung von Lichtschaltautomaten
Ausgang	zur Türöffnersteuerung


Zusatz-Funktionen

Innenstationen	
Lichtschaltfunktion auslösen	<ul style="list-style-type: none"> • mit der Lichttaste oder • mit der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer (wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert)
Rufunterscheidung	Für eingehende Rufe von der Tür und Etagentür können verschiedene Töne ausgewählt werden.
Ruftonausgabe abschaltbar	mit Ruf AUS-Taste, Anzeige Ruf AUS über rote LED
Ruftonauswahl	13 manuell einstellbare Ruföne
Ruftonlautstärke einstellbar	stufenlos (Ruftonlautstärkeregler)
Türöffnerautomatik	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Funktionstaste 2. Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür. Anzeige durch Anzeige Zusatzfunktionen (LED grün). Manuell oder mit dem Servicegerät programmierbar.
Videoüberwachung	Bei aufgelegtem Hörer kann das Videobild durch Drücken der Bildtaste aufgeschaltet werden. Automatische Abschaltung nach 80 s oder bei eingehendem Tür- oder Internruf.

Außenstation	
Beleuchtung Namensschild	mittels LEDs (gelb)
Kamera	Color-Kamera, mit Nahfeldausleuchtung durch 6 IR-LEDs, Nachtbetrieb: Schwarz-Weiß-Bild.
Anschluss	für Servicegerät

Versorgungs- und Steuergerät	
Türöffnerzeit	einstellbar
Lichtschaltzeit	einstellbar
Anschlussmöglichkeiten	für Türöffnerrelais und Treppenlichtautomat

Geräteübersicht VMH30C




Anzeige- und Bedienelemente

Hörer	<ul style="list-style-type: none"> • Sprechen zur Außenstation • Sprechen beenden
Anzeige Ruf AUS (rot)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruf AUS aktiviert oder • Anzeige Sprach-/Videokanal belegt
Anzeige Zusatzfunktionen (grün)	<ul style="list-style-type: none"> • Türruf, Sprechen aktiv • Türöffnerautomatik oder Rufumleitung • alternativ Türzustandsanzeige
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> • Tür öffnen • Lichtschaltfunktion auslösen (bei aufgelegtem Hörer) ²⁾ • Ruftonauswahl Türruf (von der Haustür, Außenstation mit AS gleich 0)
Funktionstaste 1	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor-Taste (an K-Anschlussklemme angeschlossener Aktor kann betätigt werden) • Steuerfunktion 10
Funktionstaste 2	<ul style="list-style-type: none"> • Türöffnerautomatik • Rufumleitung • Steuerfunktion 8 • Ruftonauswahl Internruf
Lichttaste	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtschaltfunktion auslösen ²⁾ • Steuerfunktion 9 • Ruftonauswahl Etagenruf (Ruf von der Wohnungstür)
Ruf AUS-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Ruftonabsteller • Gespräch beenden • Ruftonauswahl
Bildtaste	<ul style="list-style-type: none"> • Bildaufschaltung
Funktionstaste 3	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerfunktion 12
Ruftonlautstärkeregler	Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar
Helligkeitsregler	stufenlos einstellbar
Kontrast-/Farbintensitätsregler	stufenlos einstellbar


²⁾ wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

Geräteübersicht AVD14011




Dargestellt ist AVE14011
ohne Namensschildglas

Geräteübersicht VBVS05



Anlagenübersicht – Anschlussplan



Etagentaster und Türöffner sind nicht im Lieferumfang.

Technische Daten

	Außenstation AVD14011	Innenstation VMH30C	Versorgungs- und Steuergerät VBVS05
Gehäuse	Aluminium, eloxiert	Kunststoff, weiß	Kunststoff
Abmessungen (H x B x T in mm)	204x 135 x 20	222 x 163 x 70	90 x 105 x 70 (6 TE)
Montage	Aufputz	Aufputz	auf Hutschienen DIN EN 50022
Gewicht	710 g	1180 g	800 g
Zulässiger Einsatz-Temperatur	-20 °C ... + 50 °C	0 °C ... + 40 °C	0 °C ... + 40 °C
Eingangsstrom	I(a)=2,8 mA, I(P)=200 mA	I(a) = 0,4 I(P) = 5,0 mA	
Maximaler Eingangsstrom	I(Pmax)=240 mA	I(Pmax) = 280 mA	
Ausgangsstrom			I(a) = 60 mA I(P) = 600 mA
Maximaler Ausgangsstrom			I(Pmax) = 700 mA (für: 1 min Last/10 min Pause zwischen 2 Maximalbelastungen)
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz		

Montage

Hinweis

! Achtung!
Die Video-Innenstationen dürfen nur spannungslos montiert und demontiert werden!



Montage Innenstation VMH30C

Montageplatte entfernen

Trennen Sie die aufgesteckte Montageplatte von der Innenstation. Verfahren Sie wie im Abschnitt *Gerätedemontage* beschrieben (siehe Seite 15).


Abdeckleisten oder Verschlüsse?

Im Lieferumfang befinden sich zwei Abdeckleisten, die statt der Verschlüsse an der Video-Innenstation angebracht werden können.

<p>Anbringen der Abdeckleisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie die Abdeckleisten mit den Rastnasen auf die Öffnungen seitlich am Gehäuse des Gerätes auf. • Drücken Sie die Abdeckleisten möglichst parallel zur Gehäusekante hinein. 	<p>Anbringen der Verschlüsse*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie die Verschlüsse mit den Rastnasen auf die Öffnungen seitlich am Gehäuse des Gerätes auf und drücken Sie diese hinein, bis sie bündig mit der Oberfläche sind. 
<p>Entfernen der Abdeckleisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie die Abdeckleisten kräftig aber möglichst parallel zur Gehäusekante heraus. 	<p>Entfernen der Verschlüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie einem kleinen Schraubendreher an einer kurzen Seite des Verschlusses an und heben Sie ihn heraus.


* Verschlüsse im Lieferzustand vormontiert

Montageplatte Übersicht



Montageplatte an der Wand befestigen


- Um die Anschlusskabel problemlos unterbringen zu können, ist hinter dem Gerät eine Unterputzdose zu setzen. Positionieren Sie die UP-Dose unterhalb der Kabeldurchführung.
- Montieren Sie die Montageplatte an einer der oberen und an den beiden unteren Befestigungsbohrungen mit geeigneten Schrauben an der Wand. Die Montageplatte kann so noch ausgerichtet werden.



- ! Beachten Sie die Mindestabstände der Montageplatte, damit zum Aufsetzen der Video-Innenstation ausreichend Raum vorhanden ist!
- ! Achten Sie auf die richtige Orientierung der Montageplatte (Orientierungspfeil)!

Montageplatte – Leitungen anschließen

- Minimieren Sie die Länge der Leitungen oberhalb der Montageplatte, um die Leitungen problemlos unterbringen zu können und die Leitungen beim Aufrasten der Video-Innenstation nicht einzuklemmen.
- Schließen Sie die Leitungen gemäß Beschriftung an.



Gerätemontage

- Befestigen Sie die Montageplatte gemäß der „Montageanleitung Montageplatte“ und schließen Sie die Leitungen an.


! Achten Sie darauf, dass die Kontaktflächen auf der Montageplatte und die Kontakte staub- und fettfrei sind.

- Rasten Sie die Video-Innenstation auf den Stiften der Montageplatte auf:
 - Platzieren Sie die Kabel. Achten Sie darauf, dass die Leitungen beim Aufrasten der Video-Innenstation nicht eingeklemmt werden.
 - Setzen Sie die Video-Innenstation auf die Raststifte auf und drücken Sie sie vorsichtig auf die Montageplatte, bis sie einrastet.

Gerätedemontage

Auf der Oberseite der Video-Innenstation befindet sich eine Öffnung, durch die die Verriegelung zugänglich ist.

- Führen Sie einen geeigneten Schraubendreher in die Öffnung ein (1).
- Lösen Sie mit leichten senkrechten Druck mit dem Schraubendreher die Entriegelung und ziehen Sie die Video-Innenstation ab (2).



Hörerkabel entriegeln

Zur Entriegelung des Hörerkabel aus dem Gehäuse der Video-Innenstation können Sie einen kleinen Schraubendreher zu Hilfe nehmen.

Montage Video-Außenstation VPDS


Montageort

Um eine gute Videobildqualität zu erreichen, darf die Kamera nicht direkt ausgerichtet werden auf:

- Sonneneinstrahlung,
- starke Lichtquellen,
- helle oder stark reflektierende Wände.

Montagehöhe

Die Montagehöhe der Video-Außenstation ist unter Berücksichtigung des Erfassungsbereiches der Kamera zu wählen (siehe Abbildung). Personen mit durchschnittlicher Körpergröße werden bei einer Montagehöhe von 160 cm über dem Boden optimal erfasst.



Öffnen und Schließen des Gehäuses

1. Öffnen des Gehäuses

Die untere Blende ist mit dem Aluminium-profil durch zwei Innensechskantschrauben verbunden.

(1) Drehen Sie beide Schrauben mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels nur halb heraus:


(2) Drehen Sie die untere Blende nach links, ohne sie ganz abzunehmen.

(3) Schieben Sie das Namensschildglas nach unten.

2. Führen Sie die Leitungen durch die Kabeldurchführung ein.

3. Montieren Sie das Gerät sicher mittels der Befestigungsbohrungen (siehe Übersicht) mit geeigneten Schrauben an der Wand.

Achten Sie darauf, dass die Leitungen nicht unter den Abstandhaltern auf der Rückseite des Gerätes eingeklemmt werden.



4. Schließen des Gehäuses

Schieben Sie das Namensschildglas nach oben unter die Frontblende.

Drehen Sie die untere Blende nach rechts, so dass die Aussparung über die Schraube greift.

Ziehen Sie die Schrauben fest.

! Achten Sie beim Einschieben des Namensschildglases darauf, dass die Dichtgummis in den Führungsnuten nicht beschädigt werden.

Bedenken Sie bei der Montage weiterer Geräte, dass Sie das Namensschildglas des Gerätes nach unten aus dem Profil herausziehen können. Montieren Sie kein Gerät unterhalb des Gerätes.

! Dichten Sie unter keinen Umständen das Gerät mit Silikon ab! Kondenswasser muss ablaufen und verdunsten können.

Anschließbare Geräte

... zum Lichtschalten

Für die Ansteuerung eines Lichtschaltautomaten stehen zwei Varianten zur Auswahl.

Variante 1 Ansteuerung des Lichtschaltautomaten über den potentialfreien Kontakt des VBVS05 (vgl. Typenschild). Schalten Sie den Lichtschaltautomat dazu zwischen den Klemmen 21 und 22 des VBVS05 an.

Beachten Sie die max. zulässige Kontaktbelastbarkeit von 24V DC / 1A.

Variante 2 Anschaltung über den Treppenlicht-Zeitschalter FNA1000 mit 8 V – 24 V AC Ansteuerung.

... zum Türöffnen

Es ist ein Türöffner für 8 V - 12 V AC anschließbar. Den Türöffner zwischen Klemme 19 und 20 des VBVS05 anschließen.

Es ist kein weiterer Trafo erforderlich!

Anschließen der Anlage

Leitungsdurchmesser

- Wir empfehlen für :BUS-Leitungen und Spannungsversorgung einen minimalen Aderndurchmesser von 0,8 mm.
- Das Videosignal ist über ein verdrehtes Adernpaar mit einem minimalen Aderndurchmesser von 0,8 mm zu führen.

Anschließen

- Das video:pack color ist entsprechend *Anlagenübersicht – Anschlussplan* zu verdrahten.
- Die P-Ader ist immer anzuschließen!

! Wählen Sie die Leitungslänge so, dass der Leitungswiderstand max. 10 Ω beträgt.

! Verwenden Sie zum Einstellen unbedingt den mitgelieferten Schraubendreher!

Hinweis zum Anschließen der Außenstation AVD14011

Beachten Sie,

- dass Leitungen nicht vor die Leuchtdiode gelegt werden, um die Namensschildbeleuchtung nicht zu beeinträchtigen und
- dass keine Leitung unter den Abstandhaltern auf der Rückseite der Außenstation eingeklemmt wird.

Inbetriebnahme



Erst die Anlage vollständig installieren, dann an Spannung anschließen!

- V1 und V2 dürfen nicht – auch nicht kurzzeitig – mit P-, a- oder b-Ader verbunden werden. Ein Verbinden würde das Gerät zerstören.
- Beim Anschluss der Video-Adern V1 (+) und V2 (-) ist auf die Polung zu achten. Sollte nach der Inbetriebnahme ein verzerrtes Bild zu sehen sein, schalten Sie das Gerät ab und tauschen Sie die Adern für das Videosignal.


Einstellungen

Werkseitige voreingestellte Zeiten VMH30C

Bildschaltzeit:	1,5 min	
Blinkdauer der roten LED, wenn		
• „Video-/Sprechkanal belegt“ bei Abnehmen des Hörers, Betätigen der Sprechentaste oder Betätigen der Bildschalttaste:	6 s	3 x Blinken
• „Videokanal belegt“ bei ankommendem Türruf (bei Bildaufschalten, wenn besetzt):	10 s	5 x Blinken

Konfigurieren der Innenstation VMH30C

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich unterhalb der Anschlusskontakte zwei Steckbrücken. Sie dienen der Konfiguration der Video-Innenstation.

<p>Auslieferungszustand</p> <p>auf der Geräte- rückseite</p>  <p>J1: Abschlusswiderstand für 2-Draht-Videobetrieb</p> <p>J2 Masseauftrennung</p>	<p>J1 zum Einrichten als Endgerät bei 2-Draht-Videobetrieb. Nicht gesteckt *(waagrecht, auf einen Kontakt gesteckt): die Video-Innenstation wird nicht als letztes Gerät am Ende eines TCS:BUS-Videostranges installiert. Gesteckt (senkrecht, auf beide oberen Kontakte gesteckt), die Video-Innenstation wird als letztes Gerät am Ende eines TCS:BUS-Videostranges installiert.</p> <p>J2 zur Masseauftrennung. Nicht gesteckt *(waagrecht, auf einen Kontakt gesteckt): die Video-Innenstation wird in einer TCS-Anlage im 6-Drahtbetrieb betrieben. Gesteckt (senkrecht, auf beide unteren Kontakte gesteckt): die Video-Innenstation wird in einer TCS-Anlage im 5-Drahtbetrieb betrieben.</p>
--	--

* **Steckbrücke / Widerstand nicht gesteckt:**

Damit ein Gerät umgerüstet werden kann, werden die Steckbrücken aufbewahrt, indem sie jeweils auf nur einen der Kontaktstifte aufgesteckt sind.

Einstellungen an der Innenstation VMH30C

Ruftonauswahl

1	Hörer einhängen.	
2	Ruf AUS-Taste für ca. 8 s gedrückt halten. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Rufonauswahl aktiviert.	
Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufon gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne.		
3a	Türrufton von der Außenstation wählen	Die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufon ertönt. Der zuletzt gewählte Rufon wird gespeichert.
3b	Türrufton von Etagentür wählen	Die <i>Lichtschalttaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufon ertönt. Der zuletzt gewählte Rufon wird gespeichert.
4	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 sec. keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruföne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Rufonauswahl deaktiviert.	

Einstellen von Bild und Ton

Bildeigenschaften	stufenlos einstellbar: Helligkeit, Kontrast/Farbintensität an den Reglern an der Geräteunterseite
Ruftonlautstärke	stufenlos einstellbar am Regler an der Geräteunterseite



Einstellen der Lautstärke von Mikrophon und Lautsprecher AVD14011

! Verwenden Sie den mitgelieferten kleinen Schraubendreher zum Einstellen!

Die Lautstärken sind werksseitig auf einen Mittelwert eingestellt. Eine Änderung ist nicht immer notwendig.
 Beachten Sie beim Einstellen:
 Die Verstärkung der Lautsprecher und Mikrophon können nicht unabhängig voneinander eingestellt werden. Sind die Lautstärken zu groß, kommt es zum Rückkopplungseffekt (Pfeifen).

Lautstärkereglern	
Mikrophon	Lautsprecher
Regeln der Lautstärke an der Innenstation	Regeln der Lautstärke an der Außenstation
	

Einstellungen am VBVS05

<p>Türöff- nerzeit</p>		<p>Türöff- nerzeit gespei- chert.</p>
<p>min. 1 max. 8 s</p>		
<p>Licht- schalt- zeit</p>		<p>Licht- schaltzeit gespei- chert.</p>
<p>min. 1 s max. 5 min</p>		

Legende zu Einstellung, Programmierung, Bedienung VBVS05


Taste kurz drücken 	Taste drücken, bis ... 	Taste loslassen 
LED blinkt langsam 	LED leuchtet 	weiter 

Beschriften des Namensschildes AVD14011

Die Vorlagen finden Sie unter unserer Internet-Adresse
www.tcsag.de > Downloads > Produktnutzung:
 Vorlagen für die Namensfeldbeschriftung ...

1. Tragen Sie die gewünschten Namen in die Vorlage ein.
2. Drucken Sie die Namensschilder auf der Spezialfolie* und schneiden Sie diese zu.
3. Schieben Sie die zugeschnittenen Schilder von der Seite in die Taschen im Namensschildglas.
4. Schieben Sie die zugeschnittenen Schilder von der Seite in die Taschen am Namensschildglas.

* Wir empfehlen, die Namensschilder auf einer beständigen Spezialfolie* auszudrucken. Bestellung der Folien direkt bei TCS möglich: Beschriftbare Polyesterfolie für Namensschilder DIN A4.



Programmierung


Programmierung VMH30C mit dem Servicegerät TCSK-01

Gerät suchen	Die Video-Innenstationen verhalten sich wie Telefone. Es sind die Befehle für Telefone zu verwenden.
Türöffnerautomatik, Steuerfunktion 8	auf Funktionstaste 2 (Taste <input type="checkbox"/>) programmieren

Folgende Funktionen können nur mit dem Servicegerät TCSK-01 programmiert werden.

Telefone suchen	* (51) #
Licht schalten mit Türöffnertaste aktivieren	* (77) # Ser.-Nr. #
aufheben	* (71) # Ser.-Nr. #
Türöffnerautomatik	* (81) # Ser.-Nr. #
Steuerfunktion 8	* (83) # Ser.-Nr. #
9	* (85) # Ser.-Nr. #
10	

Programmierung VBVS05



³⁾ Blinken der LED bedeutet hier nicht, dass sich das Gerät im Programmiermodus befindet.

Bedienung

Bedienung VMH30C

Anzeige

Rote LED <ul style="list-style-type: none"> • blinkt 3malig (6 s) • blinkt 5malig (10 s) • leuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> • „Video-/Sprechkanal belegt“ bei Abnehmen des Hörers, Betätigen der Sprechentaste oder Betätigen der Bildschalttaste • „Videokanal belegt“ • „Ruf AUS“ aktiviert: Ruf ton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert.
Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen)	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige Anruf, Anzeige Sprechen aktiv oder • Anzeige Türöffnerautomatik, wenn diese aktiv ist

Sprechverbindung

Türruf empfangen, Sehen, Sprechen	Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert, das Videobild (der Videoaußenstation) wird aufgeschaltet. Eine Sprechverbindung zur Außenstation wird aufgebaut durch Abnehmen des Hörers.
Sehen, Sprechen beenden	Hängen Sie den Hörer ein. Automatisch nach ca. 40 s.

Videoüberwachung

Videoüberwachung	Bei aufgelegtem Hörer kann das Videobild durch Drücken der Bildtaste aufgeschaltet werden. Automatische Abschaltung nach 80 s oder bei Tür- oder Internruf zu anderer Innenstation. Besteht gerade eine Sprechverbindung, blinkt die rote LED fünfmal, das Bild wird nicht aufgeschaltet.
------------------	---

Funktionen bedienen

Tür öffnen	Betätigen Sie die Türöffnertaste bei abgenommenem Hörer.
Licht schalten	<ul style="list-style-type: none"> mit der Lichttaste oder mit der Türöffnertaste (Lichtschaltfunktion) durch Betätigen der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer, wenn konfiguriert.
Ruftonausgabe abschalten	Ruf AUS-Taste drücken. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige mit roter LED „Ruf AUS“

Konfigurierbare Funktionen

Folgende Funktionen können außerdem konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren	Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist (wenn konfiguriert). Sondertaste 2 drücken = aktivieren/ Sondertaste 2 nochmals drücken = deaktivieren. (Anzeige: grüne LED)
Licht schalten mit der Türöffnertaste	durch Betätigen der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer, wenn konfiguriert.
Steuerfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Sondertaste 2 – Steuerungsfunktion 8, Sondertaste 1 – Steuerungsfunktion 10 Sprechentaste – Steuerungsfunktion 12

Bedienung VBVS05

! Die Programmierung des Versorgungs- und Steuergerätes VBVS05 darf nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

Programmiermodus <u>der Anlage</u> einschalten	
Programmiermodus <u>der Anlage</u> ausschalten	

Reinigung


- ! Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem milden Haushaltsreiniger.

Service

- ! Evtl. auftretende Defekte dürfen nur vom Elektrofachmann beseitigt werden.

Das video:pack color wurde installiert von (Stempel Elektrofachbetrieb):



Technische Auskünfte für den Elektrofachmann:
TCS HOTLINE 04194/ 9 88 11 88

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933/879910, FAX: 03933/879911, Mail: info@ tcs-germany.de, www.tcsag.de