

# QUICK START GUIDE

GÜLTIG FÜR | VALID FOR

ISW6031-0145 und | and ISW6010-0145

Wir öffnen  
Welten



## ALLGEMEINE HINWEISE

Dies ist eine Schnellstartanleitung für die Bedienung Ihrer Innenstation. Weiterführende Informationen und detaillierte Beschreibungen zur Bedienung, Funktionen und Zubehör entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung (z.B. Anrufbeantworterfunktion, Steuerfunktion und mobile Türkommunikation). Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung zu öffnen oder sie als PDF herunterzuladen unter:

<https://www.tcsag.de/de/download>



ISW6010



ISW6031

## GENERAL NOTES

This is a quick start guide for operating your indoor station. For further information and more detailed descriptions of operation, functions and accessories, please refer to the operating instructions (e.g. answering machine function, control function and mobile door communication). Scan the QR code to open the operating instructions or download them as a PDF at: <https://www.tcsag.de/de/download>

## SICHERHEITSHINWEISE

Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Assembly, installation, commissioning and repair of electronic devices must be carried out by qualified electricians. Failure to follow the instructions may result in damage to the unit, fire or other hazards. These instructions are an integral part of the product and must remain with the end customer.

## REINIGUNG | CLEANING

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Clean the device with a dry or slightly wet cloth. Avoid water from entering the device! Do not use any abrasive detergents!



## BEDIENUNG



### Sprechentaste

- Gespräch annehmen und beenden

### Speech button

- accept and quit a call



### Türöffnertaste

- Tür öffnen

### Door release button

- open the door



### Lichttaste

- Licht schalten
- 3s drücken Ambientebeleuchtung de-/aktivieren

### Light switch button

- switch light
- 3s push de-/activate the ambient illumination



### Funktionstaste für

- Steuerfunktion, Internruf, Türöffner-automatik oder Rufumleitung\*

### Function button

- control function, internal call, automatic door release or call diversion\*



### Leiser Taste

- Reduzierung Lautstärke Rufton
- Reduzierung Lautstärke Sprechen bei aktiver Sprechverbindung zur Außenstation
- 8s drücken Rufton de-/aktivieren, LED leuchtet rot

### Volume down button

- Reduction of ringing tone volume
- Reduce volume Speak with active speech connection to front-door station
- Press for 8s De-/activate ringing tone, LED lights red



### Lauter Taste

- Erhöhung Lautstärke Rufton
- Erhöhung Lautstärke Sprechen bei aktiver Sprechverbindung zur Außenstation
- drücken Rufton aktivieren

### Volume up button

- Increase volume ringing tone
- Increase volume Speak with active speech connection to the front-door station
- Press Activate ringing tone

\* Einstellungen werden von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen | settings can be adjusted by your qualified electrician

## SERVICE

Bei Fragen wenden Sie sich an die  
TCS HOTLINE.

Telefon 04194 9881-188 | E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)