



QUICK START GUIDE

Gültig für ISW6031-0145 | ISW6010-0145 | IWV6511-0145

ALLGEMEINE HINWEISE

Dies ist eine Schnellstartanleitung für die Bedienung Ihrer Innenstation. Weiterführende Informationen und detailliertere Beschreibungen zur Sicherheit, Bedienung, Funktionen und Zubehör entnehmen Sie der Bedienungsanleitung. Scannen Sie den **QR-Code**, um weitere Informationen zu erhalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Nichtbeachten können Schäden am Gerät oder andere Gefahren entstehen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!

ZUBEHÖR

Für das Gerät können Sie über den Webshop weiteres Zubehör z.B. Funkläutewerk, mobile Türkommunikation erhalten.

Scannen Sie den **QR-Code**, um weitere Informationen zum Gerät und seinen Funktionen z.B. Nachrichtenspeicher zu bekommen.

BEDIENUNG



Sprechentaste









- > Gespräch annehmen und beenden
- > Nachrichtenspeicher de-/aktivieren (Modus 1 > 12 s drücken, Modus 2 > 16 s drücken)



Türöffnertaste

- > Auslösen des Türöffners
- > Aufnahme Nachrichtenspeicher starten 4 s drücken, kurz drücken zum beenden der Aufnahme
- > Lichtschaltfunktion auslösen, wenn diese in der Außenstation aktiviert ist ¹



	<p>Lichttaste</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schalten des Flurlichts de-/aktivieren Ambientebeleuchtung > Abhören von Nachrichten 4 s lang drücken > Alternative Funktionen (Steuerfunktion, Internruf) ¹
	<p>Funktionstaste</p> <ul style="list-style-type: none"> > Löschen von Nachrichten auf dem Nachrichtenspeicher > Auslösen von Sonderfunktionen z.B.: Steuerfunktion, Türöffnerautomatik, Rufumleitung an eine zweite Innenstation, Internruf ¹
	<p>Leiser Taste (Rufton aus)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Reduzierung Lautstärke Rufton und Sprechen (nur bei aktiver Sprechverbindung) > 8s drücken Rufton de-/aktivieren, LED leuchtet rot > Ruftonauswahl: einen Rufton zurückspringen > Ruftonauswahl beenden
	<p>Lauter Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> > Erhöhung Lautstärke Rufton und Sprechen (nur bei aktiver Sprechverbindung) > kurz drücken Rufton aktivieren > Ruftonauswahl: einen Rufton vorwärts springen > Ruftonauswahl aktivieren
	<p>Bild aufschalten</p> <ul style="list-style-type: none"> > kurz drücken: Videobild der Außenstation wird angezeigt oder zwischen verschiedenen Kameras umgeschaltet
	<p>Helligkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> > kurz drücken: einstellbar in 8 Stufen
	<p>Kontrast</p> <ul style="list-style-type: none"> > kurz drücken: einstellbar in 8 Stufen
	<p>Farbe</p> <ul style="list-style-type: none"> > kurz drücken: einstellbar in 8 Stufen

¹ Einstellungen werden von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hotline
Telefon +49 4194 9881-188 | E-Mail hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11/2024 | Version 3A
 TCS TürControlSysteme AG | Geschwister-Scholl-Str. 7 | 39307 Genthin | www.tcsag.de