EINSTELLUNGEN IP-GATEWAY NETZWERK - EINSTELLUNGEN

Zurück zur Startseite 🏠						
	Host Name:	FBI61	24			
Allgemein	DHCP Einschalten:	\sim				
Netzwerk	IP Adresse:	192	. 168	. 178	. 202	
	Subnetzmaske:	255	. 255	. 255	. 0	GATEWAY und DNS Server entsprechen der
BUS Kameras	Standard Gateway:	192	. 168	. 178	. 1	IP-Adresse der Fritz!Box (192.168.178.1)
BUS Kamera Encodierung	DNS Server:	192	. 168	. 178	. 1	
	MAC:	50-E0-C	7-0C-CB-E1			
BUS Steuerfunktionen	Änderungen überne	hmen Werkseinstellungen			Änderur	ngen verwerfen
Zeit & Datum						
Passworter						
PCAP Aufnahme						
Syslog						
Up & Download						
Logout (14:38)						

EINSTELLUNGEN IP-GATEWAY VOIP - EINSTELLUNGEN





Seite **5** von **20**

Zurück zur Startseite 🏠			BUS Geräte Typ		SIP User ID	SIP Auth. ID	SIP Passwort	SIP Anzeigename	Ser.Nr. oder AS	
Türrufe	1.		Außenstation		1000	1000	1000	ARGOS 1	0	
	2.	/	Außenstation		2000	2000	2000	ARGOS 2	1	
Internrufe	3.	/	Innenstation		586216	586216	586216	Wohnung 1	586216	
BUS Geräte	4.	/	Innenstation		586196	586196	586196	Wohnung 2	586196	
SIP Server	5.	/	Innenstation						0	
SIP Server Konten	Ver Konten Hier werden alle BUS Geräte, die am jeweiligen IP-Gateway angeschlossen sind, eingetragen									
Audio			CLIEI	NT-I	P-Gateway -	\rightarrow alle Audio	-Innenstatio	nen	ANOUS	
IP Kameras			BUS	Ger	äte Typ eintı	ragen				
DTMF			SIP U	lser	ID = SIP Aut	h. ID				
Logout (14:57)			SIP U Anze	lser Jser	ID und Pass	wort wurder	n unter SIP-So aus SIP Servo	erver Konter er Konto	i definiert	
			Ser.N	Ser Nr = 6-stellige SN der Innenstation						
			Bei d virtu	Bei den beiden ARGOS wird die AS 0 bzw. AS 1 eingetragen (eine Art virtuelle AS-Adresse, damit die Videoaufschaltung funktioniert)						

Zurück zur Startseite 🏠	Name der Kamera	AS-Adr. SIP User ID P2P Stream Adresse FPS						
Türrufe	1. ARGOS 1	0 1000 http://192.168.178.203:12000/video.mjpg 10						
	2. 📈 ARGOS 2	1 2000 http://192.168.178.204:12000/video.mjpg 10						
Internrufe	3. V IP Video 3	Hier wird der Videostream der ARGOS mit dem Türruf verknüpft.						
BUS Geräte	4. Video 4	Das wird nur beim MASTER-IP-Gateway eingestellt, da am CLIENT-IP-Gateway ia nur Audiogeräte hängen						
SIP Server	5. Video 5	ARGOS 1:						
SIP Server Konten	Markierte Einträge löschen Eintrag	 AS-Adr. = 0 SIP User ID = 1000 (wie unter SIP Server Konto definiert) P2P nicht aktivieren Stream =IP-Adresse der ARGOS 1" :12000/video ming 						
Audio IP Kameras		 Stream = "IP-Adresse der ARGOS 1" :12000/video.mjpg FPS → Bildwiederholrate kann man testen, was am besten funktioniert 						
DTMF		- AS-Adr. = 1						
Logout (14:56)								

Zurück zur Startseite 🏠		Wohnungsname	Ser.Nr.	SIP Rufziel	Р2Р			
Türrufe	- 1. 🗸	Wohnung 1	586216	586216				
	2. 🗸	Wohnung 2	586196	586196				
Internrufe	3. 🗸							
BUS Geräte	4. 🗸		Hior findat di	o Vorknünfung zw	ischen dem SID. Ruf der			
SID Server	5. 🗸		ARGOS und d	em Türruf auf den	TCS-Bus statt			
	6. 🗸		Da ich als SIP User ID ja die SN der Innenstationen verwende					
SIP Server Konten	7. 🗸		inaktiv					
Audio	8. 🗸		Wenn der SIP-User von der ARGOS angerufen wird, dann generiert der IP-Gateway einen Bus-Türruf an die hier verknüpfte Innenstation					
IP Kameras	Markiert	e Einträge löschen	Das heißt, da	ss im	n			
DTMF			- Im MA - Und im	STER die Türrufe a CLIENT die Türruf	n die Video-Innenstationen e an die Audio-Innenstationen			
Logout (14:57)			eingetragen v	verden müssen!				

Zurück zur Startseite 🏠	Finstellungen	Download
Allgemein	Bilder	Download
Netzwerk	Einstellungen hochladen	Datei auswählen Keine ausgewählt
BUS Kameras	Firmware hochladen	Hochladen und übernehmen Datei auswählen Keine ausgewählt
BUS Kamera Encodierung		Hochladen und übernehmen
BUS Steuerfunktionen		
Zeit & Datum		WICHTIG! Datensisherung – Einstellungen zum Schluss einmal
Passwörter		downloaden!
PCAP Aufnahme		
Syslog		
Up & Download		
Logout (14:52)		

EINSTELLUNGEN ARGOS

WICHTIG – es kann sein, dass die ARGOS nach Änderungen der Einstellungen (z.B. Netzwerk oder SIP-Konfiguration) neu gestartet werden muss!

Mer	nü	Netzwerkeinstellung	en	
	Home	Identifikation		
	Personen Gruppen	Gerätename Netzwerkeinstellungen	ARGOS	
	Login/Logout Systemstatus	IP-Adresse Subnet-Maske	192.168.178.203 255.255.255.0	
	Menü-Anpassungen Grundeinstellungen Netzwerkeinstellungen	Gateway-Adresse DNS-Server 1	192.168.178.1 192.168.178.1	GATEWAY und DNS Server entsprechen der IP-Adresse der Fritz!Box (192.168.178.1)
	Administrationsserver SIP-Konfiguration	DNS-Server 2 Auto-IP-DHCP	0.0.0.0 Aus	
	Audio/Video Schnittstellen-Konfiguration	Webserver-Einstellungen Server-Port	80	
	EventHandler Zutrittsoptionen Upload/Download			
	Kamera Diagnose			Verwerfen Setzen

Menü	SIP-Konfiguration	
O Home		
Personen	SIP-Einstellungen Lokaler Port	5060
Gruppen	SIP-Rufdauer	60 s 💌
C Login/Logout	SIP Verbindungsdauer	60 s 👻
Systemstatus	SIP-Server-Einstellungen	
Menü-Anpassungen	Server-Domäne	192.168.178.202 ((•))
	Benutzername	1000
Administrationsserver	Authentifizierung	1000 Server-Domäne = IP-Adresse vom MASTER-IP-
SIP-Konfiguration	Kennwort	Gateway
Audio/Video	Server-Port	5060 Benutzername = Authentifizierung = Kennwort,
Schnittstellen-Konfiguration	Registrierungsdauer	wie im MASTER-IP-Gateway unter SIP-Server-
	NAT Keep-Alive	Konten eingestellt
		ARGOS 1 → 1000 / 1000 / 1000
Kamera		$ARGOS 2 \rightarrow 2000 / 2000 / 2000$
Diagnose		Verwerfen Setzen



Hier werden die Bewohner angelegt / ggf. als Name "Wohnung 123" eintragen, wenn noch kein Name feststeht

SIP-URI = SIP-User-ID @ IP-Adresse vom MASTER-IP-Gateway !!! Telefonbuch – Haken muss gesetzt werden !!!

Nummer – wird eigentlich nur verwendet, wenn man nicht das Telefonbuch nutzt, sondern man über das PIN-Pad eine Nummer wählen muss. Wenn Wohnungsnummern definiert sind, kann man die hier ja mit eintragen.

Die restlichen Einstellungen betreffen Zutrittskontrolle

Menü	Gruppen					
Home	Nicht zugeordnet		Direktwahl	Telefonbuch		-
 Personen Gruppen 				^		
	Gerda Auer				Name	Telefonbuch
C Login/Logout	Herbert Feuerstein				Info	
Systemstatus	Paul Franzmann				Passwort	
Menü-Anpassungen	Willi Meinert				RFID	
	Hans Müller	>			Position	0
	Alexander Neuhold					-
		$\frac{2}{2}$				$\sim =$
	Peter Schulz	<u> </u>				$\bigcirc :=$
Schnittstellen-Konfiguration	Frieda Zitterling					\cap
EventHandler						
lede Person muss noch der Gruppe ,	"Telefonbuch" hinzugefüg	t we	rden		7	
Der Name "Telefonbuch" kann hier a werden	r Name "Telefonbuch" kann hier auch geändert werden oder auch ein Bild hinterlegt					
	and affect and an advantage of a				Gruppe löso	hen Verwerfen Setzen
konnen auch verschiedene Gruppen definiert werden – dass ist in Gewerbeeinheiten						
ARGOS antippt, werden dann nur di						
lede Gruppe kann auch wieder gelös "Telefonbuch" nutzen…	scht werden – ich würde r	nur e	ine Grup	ре		

Menü		Gruppen						
🖸 Hon	ne	Nicht zugeordnet		Telefonbuch		+		
Per:	sonen			~				
				Gerda Auer	Name	Telefonbuch		
Log	in/Logout			Herbert Feuerstein	Info			
Sys	temstatus			Paul Franzmann	Passwort			
Mer	nü-Anpassungen			Willi Meinert	RFID			
Gru Gru	ndeinstellungen			Hans Müller	Position	0		
Net				Alexander Neuhold		-		
			$ \vdash$	Alexander Neuhold		$\sim :=$		
			\leq	Peter Schulz		O :=		
	nittstellen-Konfiguration		«	Frieda Zitterling		\cap		
Eve	ntHandler							
🖸 Zuti	So sieht es aus, wenn all	le Personen in der Grupp	e "1	Felefonbuch" sind				
💽 Kan	Jetzt kann es losgehen	Die Programmierung ist	abg	geschlossen				
🖸 Diaj	Dia Gruppe löschen Verwerfen Setzen							
	Ggf. unter Upload/Download die ARGOS einmal neu starten							

EINSTELLUNGEN ARGOS Weitere Einstellungen

Menü				
_	Menu-Anpassungen			
O Home	Menijeinstellungen			
Personen	Text I CD Startseite	Carus ARGOS	_	A REAL PROPERTY AND A REAL
Gruppen	Darstellung Grunnenseite	Finepaltia		Contraction of the local distance of the loc
	Talefonbuch-Modus	Talafanhuch		
		Telefonbuch		
	Rutprozedur	Sofort		
Grundeinstellungen	Interaktion bei Zutritt	Keine	-	
Netzwerkeinstellungen	Rubebildschirm			Die statementen in die wirden
Administrationsserver	Interval	10-		A DECEMBER OF A
SIP-Konfiguration	Intervali	IUS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The second
Audio/Video	Modus	Adresse	·	
Schnittstellen-Konfiguration	Name			
EventHandler	Strasse			
Zutrittsoptionen	Hausnummer			
Upload/Download		*		Datei auswählen 🏾 🍵
Hier kann man z.B. ein Fot	o für den Ruhebildschirm	hochladen, festlegen, o	ob und nac	h
wieviel Sekunden der Ruh	ebildschirm angezeigt wird	d – Das Foto ist ein Hin	tergrundfo	to, werfen Setzen
d.h. Text wie Hausnumme	r oder Uhrzeit wird dann ü	iber das Bild gelegt		
Wenn kein Bild hochgelad Bildschirm schwarz	en wurde, wird Adresse ar	ngezeigt, wenn die leer	ist, ist der	
Finfach mal rumspiolon				

Einfach mai rumspielen...

Menü	Menü-Anpassungen		
O Home			
	Menüeinstellungen		
Personen	Text LCD Startseite	Carus ARGOS	The second se
Gruppen	Darstellung Gruppenseite	Einspaltig	
C Login/Logout	Telefonbuch-Modus	Telefonbuch	
Systemstatus	Rufprozedur	Sofort 👻	
Menü-Anpassungen	Interaktion bei Zutritt	Keine	
Grundeinstellungen			
Netzwerkeinstellungen	Ruhebildschirm		and a second sec
Administrationsserver	Interval	10s	A REAL PROPERTY OF A DESCRIPTION OF A DE
SIP-Konfiguration		103	
Audio/Video	Modus	Adresse	
Schnittstellen-Konfiguration	Name	Display berühren	
EventHandler	Strasse		
Zutrittsoptionen	Hausnummer	6	
Upload/Download			Datei auswählen 👔
Kamera	Man kann hier auch als Nai		
Diagnose	man das Display berühren	Verwerfen Setzen	
	Nur als Beispiel		



Seite **19** von **20**

Menü		Upload/Download				
Home	Upo	date/Import				
Personen		Upload	Datei auswählen	Keine D	Datei	Upload
		Fortschritt		0)%	
C Login/Logout						
Systemstatus	Dov	wnload/Export				
Menü-Anpassungen		Download	Gerätekonfigura	tion	Personen	EventHandler
Grundeinstellungen						
Netzwerkeinstellungen	Res	set				
Administrationsserver		Reset	Werkseinstellung	gen	Gerät neu starten	
SIP-Konfiguration		WICHTIG!				
Audio/Video						
Schnittstellen-Konfiguration						
EventHandler		Gerätekonfigurati	on und Telefon	buch	(Personen) zur Dater	nsicherung
Zutrittsoptionen		downloaden!				
Upload/Download						
C Kamera						
Diagnose						