TCS Türsprechanlagen in Verbindung mit NFON und Yealink T58A/V

Variante 1 Bussystem

mit IP-Anbindung über IP-Gateway BASIC Audio/Video FBI6119-0400

Außensprechanlage – TCS Serie AVD



IP-Gateway BASIC Audio/Video FBI6119-0400



Konfiguration IP-Gateway

G	TCS TürCo	ntrolSysteme AG - FBl6119	TCS
Zurück 🏠	SIP-Server Typ	Externen SIP-Server verwenden 🛟	
Türrufe	SIP-Server	K xxxx.reg.cloud-cfg.com	
Internrufe	SIP-Server Port	5060	
	SIP-Domain		
Bus Gerate	SIP-Server als Proxy		
SIP-Server	DNS Server benutzen		
SID Server Konten	Signal Port	10120	
Sir Server Konten	RTP Port	6000	
Audio	Ruf Prefix		
DTMF	Über TCP		
	Notify		
Logout (14:53)	Keep Alive Message (086400 Sekunden)	4	
	Speichern Werkseinstellungen	Zurücksetzen	

Registrierung am SIP Server von NFON Kxxxx.reg.cloud-cfg.com

SIP-Server Port Wahlweise 5060 oder 6050

Ĺ)	TCS TürControlSysteme AG - FBl6119				
Zurück 🖒	Geräte Typ User ID Auth. ID User Passwort SIP Name SN/AS				
Türrufe	1. 🛷 Bus Außenstation 66000000001 66000000001 SpMzJNjfam Außenstation 1				
-	2. 🧭 Bus Außenstation KXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Internrufe	3. 🟑 Bus Außenstation User3 User3 1234 Außenstation- 2				
Bus Geräte	4. 🐼 Bus Innenstation User4 User4 1234 Innenstation-IS 123456				
SIP-Server	5. 🟑 Bus Innenstation User5 User5 1234 Innenstation-IV 654321				
SIP-Server Konten	Markierte Einträge löschen Eintrag hinzufügen Bearbeiten Zurücksetzen				
Audio					
DTMF					
Logout (14:39)					

Registrierung der Außenstation an der NFON Telefonanlage als Unprovisioning SIP Device -

User ID und Auth. ID sind Ident

G	TCS TürControlSysteme AG - FBl6119				T()
Zurück 🖒	Name	Ser.Nr.	Rufziel	Peer to Peer	
Türrufe	1. Taste 5 Rufnr.1	8005	User8	-/	
	Taste 5 Rufnr.2		User6		
Internrufe *	2. Taste 4	8004	User8		
Bus Geräte	3. Taste 3	8003	User8		
SIP-Server	4. Taste 2	8002	2		
	5. Taste 1	8001	1		
SIP-Server Konten	6. ·.· Taste0	8000	3		
Audio	Markierte Einträge löschen	iintrag hinzufügen	Bearbeiten A	Zurücksetzen	
DTMF					
Logout (14:48)					

Rufziele sind die konfigurierten Nebenstellen bei NFON

Konfiguration des Yealink T58 – Zugriff auf Provisioniertes Gerät mit User: operator Pass: 13Kxxxx37

Door Phone List	TCS	Delete	0
Device Type	Baudisch	• 0	
Display Name	TCS	?	
Phone Number	7	?	
Unlock PIN	•••••	• ?	
Full Screen in Call	OFF	?	
IP Cam	http://192.168.1.60:12000)/video.mjpg	
Send Audio in Call		?	
Video Preview		?	
Auto Preview	OFF	?	
Authentication			
	Confirm	1	

Yealink I T	58						
 Status 	~	Enable Page Tips	ON O				
1 Account	~	Line Key 1-10	Line Key 11-20 L	ine Key 21-27			
Network	~				(- b - f	(Jac	Entradas
Dsskey	~	Line Key1	XML Browser	https://ds.cloud-cfg.c	Menü	N/A T	Extension
Line Key		Line Key2	XML Browser	https://ds.cloud-cfg.c	Telefonbuch	N/A •	•
Programable Key		Line Key3	BLF	1@109.68.97.120:6	Sekretariat	Line1	•][]
Ext Key		Line Key4	Video Monitoring 💌	http://192.168.8.104	Tür 1	N/A •	6
C Features	~	Line Key5	N/A ▼ N/A ▼			N/A T	•
🔅 Settings	~	Line Key7	N/A 💌			N/A	•
E Directory	~	Line Key8	N/A 💌			N/A	•
Security	~	Line Key9	N/A 💌			N/A	•
		Line Key10	N/A 💌			N/A	•
					Confirm	Cancel	

Zur Preview des Videosignals muss eine Softtaste konfiguriert werden in dieser Konstellation

Type: Video Monitoring Value: http://192.168.1.60:12000/video.mjpg Label: Bezeichnung

Workflow

Besucher drückt Taste X an der Außensprechanlage, am Zieltelefon wird der Ruf angezeigt



Der Angerufene kann eine Videopreview durch Drücken der Softtaste – in diesem Fall Beschriftet mit Tür1 danach öffnet sich das Videovorschaufenster



Ist eine Kommunikation gewünscht kann durch drücken der Zurück Taste



sowie durch drücken der Antwort Taste das Gespräch angenommen werden



Nach getätigter Kommunikation kann die "Tür öffnen" Soft-Taste betätigt, hier wird das Türrelais angesteuert und der Anruf wird automatisch terminiert

Variante 2 IP

direkte Anbindung an die NFON Telefonanlage

Außensprechanlage TCS Serie AVN



TCS TürContro	olSysteme AG - AVU940x0			
Tag-Modus	SIP-Einstellungen:			
Netzwerk-Einstellungen	SIP Proxy Server	Adresse: Port:	KXXXX.reg.cloud-cfg.com	
SIP-Einstellungen	SIP Server	Adresse:	KXXXX.reg.cloud-cfg.com	
Audio-Einstellungen		Port:	6050	
Video-Einstellungen	Outbount Proxy	Adresse:		
Relais-Einstellungen Zeit-Einstellungen		Port:		
Telefonbuch				
Gruppen-Intervall	Anmeldedaten	SIP Benutzer:	K xxxxXXXXX	
Benutzer-Einstellungen		SIP Passwort:	****	
Service		SIP Auth.:	****	
Liveübertragung		Verfallszeit [Sek]	: 600	
nille		Registrierung erf	folgreich	
Sprache:	Verwende '180	Ringing':	۲	
Deutsch v Ändern	Verwende '183	Session progress'	0	
	Aktiviele Sillin			
	Z	Zurücksetzen Sp	peichern	

Wichtig! Die SIP Server Zugangsdaten müssen auch im Feld SIP Proxy Server zusätzlich eingetragen werden, sonst ist eine Registrierung an der NFON Telefonanlage nicht möglich

SIP Benutzer und SIP Auth. Daten sind Ident

TCS TürControlSysteme AG - AVU940x0

Tag-Modus	Video-Einstellungen:	
Netzwerk-Einstellungen Grund-Einstellungen SIP-Einstellungen Audio-Einstellungen Video-Einstellungen Relais-Einstellungen Zeit-Einstellungen Telefonbuch Gruppen-Intervall Benutzer-Einstellungen Service Liveübertragung	Bild-Auflösung: Bilder pro Sekunde: Helligkeit: Kontrast: Farbe: Farbton: White Balance Temperature, Auto: Gamma:	640 × 480 ▼ 5 ▼ 5 ▼ 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
Sprache: Deutsch • Ändern	Codec-Priorität 1: Codec-Priorität 2: Payload type H263: Payload type H264: Compatibility: Zurücksetzen	H263 ▼ H264 ▼ 34 102 Yealink ▼ Speichern

Unter dem Punkt Compatibility: Yealink auswählen

Im Hauptmenü unter Telefonbuch werden die Ruf Ziele (Nebenstellen) definiert!

Konfiguration des Yealink T58 – Zugriff auf Provisioniertes Gerät mit User: operator Pass: 13Kxxxx37

Door Phone List	TCS	▼ Delete	2
Device Type	Baudisch	• 0	
Display Name	TCS	0	
Phone Number	7	?	
Unlock PIN		• ?	
Full Screen in Call	OFF	0	
IP Cam	http://192.168.1.60:12	000/video.mjpg	
Send Audio in Call		0	
Video Preview		0	
Auto Preview	OFF	0	
thentication			

		Enable Page Tips							
Account	~	Line Key 1-10	Line Key 11-20	Line	Kev 21-27				
Network	~	2.110 100 1 10		2010					
		Key	Туре		Value	Label	Line		Extension
Dsskey	^	Line Key1	XML Browser	•	ttps://ds.cloud-cfg.c	Menü	N/A	•	
Line Key		Line Key2	XML Browser	• I	ttps://ds.cloud-cfg.c	Telefonbuch	N/A	*	
Programable Key		Line Key3	BLF	•	@109.68.97.120:6	Sekretariat	Line1	•	
∃xt Kev		Line Key4	Video Monitoring	•	ttp://192.168.8.104	Tür 1	N/A		6
		Line Key5	N/A	•					
Features	~	Line Key6	N/A	•			N/A		
Settings	~	Line Key7	N/A	•					
Directory	~	Line Key8	N/A	•			N/A		
		Line Key9	N/A	•			N/A		
Security	~	Line Key10	N/A					*	

Zur Preview des Videosignals muss eine Softtaste konfiguriert werden in dieser Konstellation

Type: Video Monitoring Value: http://192.168.1.60:80/video.mjpg Label: Bezeichnung

Workflow

Besucher drückt Taste X an der Außensprechanlage, am Zieltelefon wird der Ruf angezeigt



Der Angerufene kann eine Videopreview durch Drücken der Softtaste – in diesem Fall Beschriftet mit Tür1 danach öffnet sich das Videovorschaufenster



Ist eine Kommunikation gewünscht kann durch drücken der Zurück Taste



sowie durch drücken der Antwort Taste das Gespräch angenommen werden



Nach getätigter Kommunikation kann die "Tür öffnen" Soft-Taste betätigt werden sowie durch betätigen der Auflegen Soft-Taste das Gespräch beendet werden