# **T()**

## Produktinformation

### TCS:Server Video FBP1210

TCS TürControlSysteme AG	CE: TCS:Server FBP1210-0400	
a b P M V1 V2	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
аллалалалалалала		

#### Lieferumfang

- 1 x FBP1210-0400
- 1 x USB-Stick mit Software
- 1 x Crossover-Netzwerkkabel zur Konfigurierung des Servers direkt am PC
- 1 x Patchkabel zum Anschluss des Servers an Netzwerk oder Router Produktinformation Anwenderhandbuch

#### Sicherheitshinweise

#### WARNUNG!

- Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.
- Das Gerät darf nur durch Elektrofachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden!

#### Geräteübersicht



#### **Technische Daten**

Versorgungsspannung:	+26 V ± 8 % (Versorgungs- und Steuergerät)
Gehäuse:	Reiheneinbaugehäuse 12 TE für Hutschiene
	DIN EN 50022
Gewicht	450 g
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 °C +40 °C
Eingangsstrom (5-Draht-Betrieb):	I(a) = 0,4 mA, I(P) = 330 mA
Maximaler Eingangsstrom:	I(Pmax) = 480 mA

#### Verwendung

Der FBP1210 ist ein Linux-basierter Webserver zur Visualisierung und Steuerung einer TCS-Videoanlage von einem PC aus über ein Netzwerk.

- Betrieb, Bedienung und Konfiguration erfolgen browserbasiert
- IMM1100-Funktionalitäten nachgebildet

#### Kurzbeschreibung

#### Grund-Funktionen

Zweizeiliges LC-Display	<ul> <li>zur Visualisierung des Betriebszustandes, von IP-Adressen u. a. Informationen</li> <li>2 x 16 Zeichen</li> </ul>
4 Tasten	zur Umschaltung der Betriebszustände, Basiskonfiguration und Datensicherung
RJ45 Buchse	zum Anschluss des Ethernet
USB-Anschluss	USB 1.1, für Datensicherung und Updates per USB-Stick

#### Funktionen Video

Videoübertragung	<ul> <li>auf den PC/Laptop als JPEG-Stream</li> </ul>			
	<ul> <li>Speichern von Standbildern möglich.</li> </ul>			
Datenübertragung auf den	<ul> <li>Senden von Türöffnerprotokollen</li> </ul>			
TCS:BUS	<ul> <li>Senden von Steuerfunktionen (BRE)</li> </ul>			
	• Parallellauf mit IMM1100 (EnOcean-Funktionalität, FBI)			

Protokollierung	Speichern in einem Ringspeicher von:					
	max. 200 Ereignissen					
	<ul> <li>max. 100 Bildern mit Datum und Uhrzeit</li> </ul>					
Integrierte Funktionen	<ul> <li>Videozweidrahtempfänger zum direkten Anschluss an TCS-Videoanlagen</li> <li>TCS:BUS Interface</li> </ul>					

#### Anschließen der Leitungen

#### Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher zum Anschließen der Leitungen, um das Gerät nicht zu beschädigen.

#### Anschließen der TCS-Anlage

- 1. Isolieren Sie die Leitungsenden ab.
- 2. Schließen Sie die TCS-Anlage mit dem TCS:Server je nach Art der Anlage gemäß Schaltungsbeispiel vollständig an.

#### Anschließen des PC/Laptop

Stellen Sie für die Konfiguration mit dem **Crossover**-Netzwerkkabel (im Lieferumfang) eine Verbindung zwischen der RJ45-Schnittstelle am TCS:Server und dem Netzwerkanschluss an Ihren PC/Laptop her.

Für den Betrieb in einem Netzwerk verwenden Sie das mitgelieferte Patchkabel.

#### Schaltungsbeispiel



#### Inbetriebnahme

Das Gerät wird mit installierter Software geliefert. Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung startet der Video:Server Video automatisch.

#### Hinweis: Automatischer Neustart des TCS:Servers Video

Der TCS:Server Video startet nach einer Spannungsunterbrechung automatisch neu, auch wenn er sich in ausgeschaltetem Zustand befunden hat.

#### Außerbetriebnahme

#### Hinweis: Bei Wartungsarbeiten an der Anlage

- Fahren Sie den TCS:Server Video herunter.
- Achtung! Trennen Sie den TCS:Server Video von der Stromversorgung bei Wartungsarbeiten an der TCS-Anlage, ein unbeabsichtigtes Ein- und Ausschalten der Stromversorgung des Servers könnte sonst möglicherweise zu Datenverlusten führen. Der TCS:Server startet nach einer Spannungsunterbrechung automatisch neu.

#### Ausschalten

Herunterfahren des Servers	Drücken Sie die Taste F4, es erscheint die Abfrage:	S h u t d o w n ?           F 2 = E S C         F 3 = O K
	Brechen Sie den Vorgang mit F2 ab, erscheint das Startme-	TCS:Server Video
	Bestätigen Sie mit Drücken der	Version       Shutdown
	terfahrens.	start
Ausschalten	Sie können jetzt die Anlagen- Stromversorgung ausschalten (nach ca. 10 s).	Server is down!

#### Einstellungen

Im Auslieferungszustand besitzt der TCS:Server Video eine voreingestellte IP-Adresse und

Netzmaske:

IP-Adresse: 192.168.1.4 Netzmaske: 255.255.255.0

Diese können über den TCS:Server Video im Browser verändert werden.

#### **Bedienung**

#### Anzeigenwechsel

Umschalten Durch wiederholtes Drücken der Taste E1 wird abwech-		т	С	S	:	S	е	r	v	е	r		v	i	d	е	0	
	selnd angezeigt:		V	е	r	s	i	0	n		1	•	0	•	3			
			I	Ρ		Α	d	d	r	е	s	s						
	Die jeweilige Anzeige bleibt bis zur nächsten Aktion stehen.	1	9	2	•	1	6	8	•	1	•	4						
		s	u	b	n	е	t	m	a	s	k	:						
		2	5	5	•	2	5	5	•	2	5	5	•	0				
			м	Α	С	:		4	0	:								
			4	a	:	5	5	:	0	9	:	3	е	:	a	1		

#### Passwort-Reset

Falls Sie neue Passwörter für Benutzer und/oder Administrator festgelegt und diese vergessen haben sollten, können Sie hiermit die Passwörter auf die Werkseinstellung zurücksetzen (vgl. *Anwenderhandbuch*: Benutzer – user/user, Administrator – admin/tcs), um wieder auf den Server zugreifen zu können.

Reset einleiten	Drücken Sie die Taste F4, es erscheint die Abfrage: Drücken Sie die Taste F4 nochmals, erscheint die Abfra- ge:	S h u t d o w n ?       F         F 2 = E S C       F 3 = O K         P W r e s e t ?       F         F 2 = E S C       F 3 = O K
Reset	Brechen Sie den Vorgang mit F2 ab, werden die Passwörter <u>nicht</u> zurückgesetzt. Bestätigen Sie mit Drücken der F3-Taste, werden die Pass- wörter zurückgesetzt. * Es erscheint in beiden Fällen das Startmenü.	TCS:Server Video Version 1.0.3

\* Anm.: Öffnen Sie den TCS:Server Video im Browser erneut und loggen Sie sich mit den Daten entsprechend Werkseinstellung ein. Damit erhalten Sie die Bestätigung, ob das Reset erfolgreich war.

#### Service

Fragen richten Sie bitte an unsere **TCS HOTLINE 04194/ 9 88 11 88**