# T()®

## Produktinformation

## Video-Innenstation ecoos™ IVW2210-0140



#### Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise       4         Installation – Schutzmaßnahmen       4         Begriffe       5         Technische Daten       5         Geräteübersicht       6         Anzeige- und Bedienelemente       7         Bestimmungsgemäßer Gebrauch       8         Kurzbeschreibung       8         Montage und Installation       9         Unterschale montieren       9         Montage mit UP-Dose       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten       10         Öffnen des Gerätes       11         Anschlussplan       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Fehlererkennung und -anzeige       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Installation – Schutzmaßnahmen       4         Begriffe       5         Technische Daten       5         Geräteübersicht       6         Anzeige- und Bedienelemente       7         Bestimmungsgemäßer Gebrauch       8         Kurzbeschreibung       8         Montage und Installation       9         Unterschale montieren       9         Montage mit UP-Dose       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten       10         Öffnen des Gerätes       11         Anschlussplan       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Fehlererkennung und -anzeige       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Begriffe       5         Technische Daten       5         Geräteübersicht       6         Anzeige- und Bedienelemente       7         Bestimmungsgemäßer Gebrauch       8         Kurzbeschreibung       8         Montage und Installation       9         Unterschale montieren       9         Montage mit UP-Dose       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten       10         Öffnen des Gerätes       11         Schaltungsbeispiel       11         Anschlussplan       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Noreingestellte Zeiten       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Technische Daten       5         Geräteübersicht       6         Anzeige- und Bedienelemente       7         Bestimmungsgemäßer Gebrauch       8         Kurzbeschreibung       8         Montage und Installation       9         Unterschale montieren       9         Montage mit UP-Dose       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten       10         Öffnen des Gerätes       11         Schaltungsbeispiel       11         Anschlussplan       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Geräteübersicht       6         Anzeige- und Bedienelemente       7         Bestimmungsgemäßer Gebrauch       8         Kurzbeschreibung       8         Montage und Installation       9         Unterschale montieren       9         Montage mit UP-Dose       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten       10         Öffnen des Gerätes       11         Schaltungsbeispiel       11         Anschlussplan       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Anzeige- und Bedienelemente.       7         Bestimmungsgemäßer Gebrauch       8         Kurzbeschreibung.       8         Montage und Installation.       9         Unterschale montieren.       9         Montage mit UP-Dose.       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten.       10         Öffnen des Gerätes       11         Schaltungsbeispiel.       11         Anschlussplan.       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen.       13         Werksseitige Voreinstellungen.       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Bestimmungsgemäßer Gebrauch       8         Kurzbeschreibung       8         Montage und Installation       9         Unterschale montieren       9         Montage mit UP-Dose       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten       10         Öffnen des Gerätes       11         Schaltungsbeispiel       11         Anschlussplan       12         5-Draht-Sonderbetrieb       12         Inbetriebnahme       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Kurzbeschreibung.       8         Montage und Installation.       9         Unterschale montieren.       9         Montage mit UP-Dose.       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten.       10         Öffnen des Gerätes       11         Schaltungsbeispiel.       11         Anschlussplan.       12         5-Draht-Sonderbetrieb       12         Inbetriebnahme       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Sittellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Noreingestellte Zeiten       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Montage und Installation       9         Unterschale montieren       9         Montagehöhe       9         Montage mit UP-Dose       9         Innenstation als Endgerät einrichten       10         Oberschale aufrasten       10         Öffnen des Gerätes       11         Schaltungsbeispiel       11         Anschlussplan       12         5-Draht-Sonderbetrieb       12         Inbetriebnahme       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Unterschale montieren9Montagehöhe9Montage mit UP-Dose9Innenstation als Endgerät einrichten10Oberschale aufrasten10Öffnen des Gerätes11Schaltungsbeispiel11Anschlussplan125-Draht-Sonderbetrieb12Inbetriebnahme12Fehlererkennung und -anzeige12Einstellungen13Werksseitige Voreinstellungen13Voreingestellte Zeiten13Ruftonparameter einstellen14Symbole im Display15
Montagehöhe9Montage mit UP-Dose9Innenstation als Endgerät einrichten10Oberschale aufrasten10Öffnen des Gerätes11Schaltungsbeispiel11Anschlussplan125-Draht-Sonderbetrieb12Inbetriebnahme12Fehlererkennung und -anzeige12Einstellungen13Werksseitige Voreinstellungen13Voreingestellte Zeiten13Ruftonparameter einstellen13Bildparameter einstellen14Symbole im Display15
Montage mit UP-Dose9Innenstation als Endgerät einrichten10Oberschale aufrasten10Öffnen des Gerätes11Schaltungsbeispiel11Anschlussplan125-Draht-Sonderbetrieb12Inbetriebnahme12Fehlererkennung und -anzeige12Einstellungen13Werksseitige Voreinstellungen13AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung13Noreingestellte Zeiten13Bildparameter einstellen14Symbole im Display15
Innenstation als Endgerät einrichten10Oberschale aufrasten10Öffnen des Gerätes11Schaltungsbeispiel11Anschlussplan125-Draht-Sonderbetrieb12Inbetriebnahme12Fehlererkennung und -anzeige12Einstellungen13Werksseitige Voreinstellungen13Voreingestellte Zeiten13Ruftonparameter einstellen14Symbole im Display15
Oberschale aufrasten10Öffnen des Gerätes11Schaltungsbeispiel11Anschlussplan125-Draht-Sonderbetrieb12Inbetriebnahme12Fehlererkennung und -anzeige12Einstellungen13Werksseitige Voreinstellungen13AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung13Voreingestellte Zeiten13Bildparameter einstellen14Symbole im Display15
Öffnen des Gerätes11Schaltungsbeispiel11Anschlussplan125-Draht-Sonderbetrieb12Inbetriebnahme12Fehlererkennung und -anzeige12Einstellungen13Werksseitige Voreinstellungen13AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung13Voreingestellte Zeiten13Bildparameter einstellen14Symbole im Display15
Schaltungsbeispiel11Anschlussplan125-Draht-Sonderbetrieb12Inbetriebnahme12Fehlererkennung und -anzeige12Einstellungen13Werksseitige Voreinstellungen13AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung13Voreingestellte Zeiten13Bildparameter einstellen14Symbole im Display15
Anschlussplan.125-Draht-Sonderbetrieb12Inbetriebnahme12Fehlererkennung und -anzeige12Einstellungen13Werksseitige Voreinstellungen13AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung13Voreingestellte Zeiten13Ruftonparameter einstellen13Bildparameter einstellen14Symbole im Display15
5-Draht-Sonderbetrieb       12         Inbetriebnahme       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Inbetriebnahme       12         Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Fehlererkennung und -anzeige       12         Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Einstellungen       13         Werksseitige Voreinstellungen       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
Werksseitige Voreinstellungen       13         AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung       13         Voreingestellte Zeiten       13         Ruftonparameter einstellen       13         Bildparameter einstellen       14         Symbole im Display       15
AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung
Voreingestellte Zeiten
Ruftonparameter einstellen13Bildparameter einstellen14Symbole im Display15
Bildparameter einstellen
Symbole im Display15
Konfigurationsmöglichkeiten16
Programmieren der Funktionstaste mit dem Servicegerät16
Allgemeines zur Leitungsführung in TCS-Videoanlagen
6-Drahtbetrieb17
Max. Anzahl IVW2210 im 6-Drahtbetrieb19
Fehlererkennung und -anzeige19
FAQ20
Reinigung23
Entsorgungshinweise
Gewährleistung
Ersatzteile
Service24

#### Lieferumfang

- 1 x IVW2210-014x
- 4 x Displayrahmen
- 1 x Maßzeichnung
- 1 x Produktinformation
- 1 x Bedienungsanleitung

#### Sicherheitshinweise

Achtung! Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden, dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.

Bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 zu beachten. Unter anderem:

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung,
- Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen,
- Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmesser,
- Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

#### Installation – Schutzmaßnahmen

Durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass an den Anschlüssen a, b, P, M jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht überschritten wird.

Begriffe				
Haupt-Turruf	Turruf mit der Haupt-Seriennummer (laut Seriennum-			
	mern-Aufkleber auf dem Gerät und auf der Verpa-			
	ckung). Unterscheidung von 2 Haupt-Turruen von			
	Auisenstationen mit $\leq$ Turrut-AS-Grenze und > Turrut-			
	AS-Grenze moglich.			
Sub-Türruf	Ruf von einer Außenstation. Mit unterschiedlichen			
	Tasten können unterschiedliche Ruftöne an einer In-			
	nenstation erzeugt werden.			
	Der Rufton unterscheidet sich dabei durch die ver-			
	wendete Seriennummer. Die Innenstation belegt einen			
	Bereich von fünf Seriennummern: Haupt-Seriennun			
	mer SN (laut Seriennummern-Aufkleber), SN+1.			
	SN+2, SN+3, SN+4, Jede dieser Seriennummern be-			
	wirkt einen anderen Türrufton.			
	Programmierung der Außenstations-Klingeltasten mit			
	Servicegerät TCSK-01 und Konfigurationssoftware			
	configo <sup>TM</sup> möglich			
On-Screen-	Menü das auf dem Monitor dargestellt und über die			
Dieplay (OSD)	Menütasta das Carötas (adar Bildtasta) aktiviart wird			
Display (USD)	ivienulaste des Genales (oder Diidlaste) aktiviert wird.			

<b>Technische Datei</b>	n
-------------------------	---

Versorgungsspannung:	+24 V ± 8 % (Versorgungs- und Steuergerät)	
Gehäuse:	Kunststoff, (Farben wie in Preisliste)	
Abmessung (in mm):	H 186 mm x B 101 mm x T 24 mm	
Gewicht:	230 g	
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 °C bis 40 °C	
Eingangsstrom:	I(a) = 0.4  mA, I(P) = 16.5  mA in Ruhe	
maximaler Eingangsstrom:	I(Pmax) = 175 mA	
Videomodul	TFT-Color-Modul	
Bildschirmdiagonale:	8,9 cm (3,5 Zoll)	
Auflösung:	320 x 234 Pixel, RGB	
Videosignaleingang:	symmetrisch 1 Vss FBAS,	
Etagenvideoeingang:	asymmetrisch 1 Vss FBAS	

Video-6-Drahttechnik erforderlich!

#### Geräteübersicht



### Anzeige- und Bedienelemente

	Benennung	Funktion	
0 11 *E <b>E</b> NSIIII	Bildschirm	<ul> <li>Anzeige des Videobildes</li> <li>Anzeige von Ruftonparametern und Bildparametern über OSD</li> </ul>	
0	Türöffnertaste	<ul> <li>Tür öffnen (werksseitig voreingestellt)</li> <li>Sprechen beenden</li> <li>Lichtschaltfunktion auslösen*</li> </ul>	
\$	Sprechen- taste	<ul> <li>Gesprächsannahme, Sprechen aktivieren, Wechselsprechen</li> <li>Sprechen beenden</li> </ul>	
â	Ruf AUS- Taste	<ul> <li>Ruftonabsteller</li> <li>Sprechen beenden, wenn IVW2210 als Wech- selsprechgerät konfiguriert ist (mit Konfigurati- onssoftware configo<sup>TM</sup>)</li> </ul>	
$\Box$	Bildtaste	<ul><li>Einschalten des Bildes bzw.</li><li>Umschalten zwischen verschiedenen Kameras</li></ul>	
0	Funktions- taste	<ul> <li>Lichtschalten (werksseitig voreingestellt)</li> <li>Steuerfunktion 8</li> <li>Internrufen</li> <li>Türöffnerautomatik</li> <li>Rufumleitung</li> <li>Menü beenden</li> </ul>	
	Menü-Taste	<ul> <li>Menü Ruftonparameter aufrufen (im Ruhemo- dus)</li> <li>Menü Bildparameter aufrufen (im Bereit- schaftsmodus oder Sprechenmodus)</li> <li>Parameter zur Änderung auswählen</li> </ul>	
$\wedge$	Navigations- taste AUF	Wert des ausgewählten Parameters erhöhen	
$\checkmark$	Navigations- taste AB	Wert des ausgewählten Parameters verringern	
•	Anzeige LED, rot	<ul> <li>Leuchtet: Ruf AUS aktiviert</li> <li>Blinkt:Türöffnerautomatik oder Rufumleitung aktiviert</li> </ul>	
	Anzeige LED, grün	<ul> <li>Leuchtet: eingehender Türruf oder Internruf, Sprechen aktiv</li> <li>Blinkt: Anzeige Sprachkanal belegt</li> </ul>	

\* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert ist

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Innenstationen IVW2210 sind Video-Innenstationen mit Farbdisplay zum Frei- und Wechselsprechen. Sie sind f
  ür den Betrieb in Geb
  äudekommunikationsanlagen in kombinierten Audio-/ Videoanlagen geeignet.
- Die Bedienung erfolgt über Tasten und das On-Screen-Display.
- Innenstationen IVW2210 sind für die Aufputzmontage geeignet.

Die Video-Innenstation IVW2210 ist vorzugsweise über einer Wandauslassdose oder einer UP-Dose zu installieren, da der Kabelstauraum im Gerät begrenzt ist.

#### Kurzbeschreibung

- Freisprechen (hands-free), manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar
- Blaue Türöffnertaste
- Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras
- Eine Funktionstaste (ab Werk mit Lichtschalten belegt)
- Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige
- Mithör- und Mitsehsperre sowie automatische Gesprächsabschaltung
- Optische Signalisierung von Tür- und Internrufen durch LED, grün
- Optische Anzeige der Türbereitschaft, Gesprächsbereitschaft durch LED, grün
- Optische Anzeige der Aktivierung von Türöffnerautomatik oder Rufumleitung durch LED, rot
- Akustische Rufunterscheidung bei zwei verschiedenen Türrufen (Türruf-AS-Grenze größer als oder gleich 0), 4 Subtürrufen, Etagenrufen und Internrufen
- Über OSD-Menü einstellbar:
  - Ruftonlautstärke in 4 Stufen
  - Ruftonauswahl
  - Farbsättigung, Helligkeit, Kontrast in 8 Schritten
- Funktionen mit Servicegerät oder Konfigurationssoftware configo™ einstellbar

(Detaillierte Ausführung siehe Konfigurationsmöglichkeiten, S. 16.)

- Etagen-Videobild-Aufschaltung möglich durch zusätzlichen FBAS-Videoeingang für eine weitere Kamera über Klemme C
- Option: Anschluss Etagentaster

#### Montage und Installation

#### Unterschale montieren

Achtung! Die Video-Innenstationen dürfen nur spannungslos montiert und demontiert werden!

Achten Sie bei der Montage der Unterschale auf unebenen Untergründen darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden. Ein zu festes Anziehen der Schrauben hätte eine Verformung

der Unterschale zur Folge. Die Oberschalen könnten sich möglicherweise nicht mehr aufrasten lassen oder der sichere Kontakt zwischen Ober- und Unterschale könnte beeinträchtigt werden.

#### Montagehöhe

Für einen optimalen Betrachtungswinkel empfehlen wir eine Montagehöhe von 1,60 m (Geräte-Oberkante über dem Fußboden).

#### Montage mit UP-Dose

- Positionieren Sie die UP-Dose hinter der Kabeldurchführung.
- Montieren Sie die Unterschale an den Befestigungsbohrungen gemäß Abbildung mit geeigneten Schrauben an der UP-Dose oder an der Wand.



#### Leitungen anschließen

- Minimieren Sie die Länge der Leitungen oberhalb der Unterschale, um die Leitungen problemlos unterbringen zu können und die Leitungen beim Aufrasten der Oberschale nicht einzuklemmen.
- Schließen Sie die Leitungen gemäß Beschriftung in der Unterschale an der Steckklemme an. (Klemme kann dazu aus der Führung entnommen werden.)
- Legen Sie die Leitungen entlang des dafür vorgesehenen Bereiches.
- Achten Sie darauf, dass sich kein unisolierter oder nicht angeschlossener Draht (z. B. Kabelschirm) im Kabelraum befindet, weil dadurch ein Kurzschluss verursacht werden könnte.

#### Innenstation als Endgerät einrichten

Innenstation befindet sich am Ende eines Stranges oder ist einziges Gerät im Strang:

 Schieben Sie den Schiebeschalter S1 (auf der Leiterplatte in der Oberschale) in Richtung der Kontaktstift-Reihe. Damit ist der Abschlusswiderstand "gesetzt".

#### Oberschale aufrasten

- Setzen Sie die Oberschale auf die beiden Rastnasen an der Unterschale auf (1).
- Rasten Sie die Oberschale ein (2).



#### Öffnen des Gerätes

- An der Unterseite des Gerätes befindet sich eine rechteckige Entriegelungsöffnung. Führen Sie einen Schraubendreher mit leichtem Druck in diese Öffnung ein.
- Die Oberschale lässt sich an der Unterseite abziehen.
- Heben Sie die Oberschale von den beiden oberen Rastnasen ab.



#### X S1 in Richtung der Y Kontaktstift-Reihe schieben, wenn V1 V2 IVW2210 a b ЕР М Gerät am Ende eines TCS:BUS-XXXX Videostranges installiert ist Etagentaster (siehe S. 10) X V1 V2 IVW2210 ab EP M Μ Etagen-Р taster >6Ω BVS20 NGV1011 1 3 14 15 16 17 24 23 25 BVS20 + -LN NGV1011 a b Ρ A 26VDC 230 V 230VAC G a b V1 V2 R P M AVD O 0 C

#### Schaltungsbeispiel

#### Anschlussplan



#### 5-Draht-Sonderbetrieb

Falls nur 5 Adern zum Gerät zur Verfügung stehen, so dass die M-Ader nicht angeschlossen werden kann, besteht die Möglichkeit für den 5-Draht-Sonderbetrieb.



Die Installation einer Drahtbrücke zwischen den Adern b und M ist nur bei Einhaltung einiger Bedingungen zulässig. Für einen Lösungsvorschlag für Ihr Projekt wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

#### Inbetriebnahme



# Erst die Anlage vollständig installieren, dann an Spannung anschließen!

- Installieren Sie die Geräte der Anlage vollständig.
- V1 und V2 dürfen nicht mit P-, a- oder b-Ader verbunden werden. Beim Anschluss der Video-Adern V1 (+) und V2 (-) ist auf die Polung zu achten.
  - Prüfen Sie die a-, b- und P-Ader gegeneinander auf Kurzschluss.
  - Schalten Sie die Netzspannung ein.

#### Fehlererkennung und -anzeige

Siehe S. 19.

#### Werksseitige Voreinstellungen

#### AS-Adressenabhängige Bildaufschaltung

Sind in einer Anlage mit IVW2210 außer Video-Außenstationen auch Außenstationen ohne Kamera vorhanden, wird das Bild nicht aufgeschaltet, wenn ein Ruf von solcher Außenstation eintrifft.

Zur Gewährleistung dieser Funktion werden deshalb die möglichen AS-Adressen in zwei Bereiche geteilt:

AS-Adresse 0 – 31*	reserviert für Video- Außenstationen	Bild wird aufgeschaltet bei Türruf (von max.16 Video-Außenstationen)
AS-Adresse	frei, für Außenstationen	Bild wird nicht aufge-
ab 32*	ohne Kamera	schaltet bei Türruf

\*) Die Video-AS-Grenze kann mit der Konfigurationssoftware configo<sup>™</sup> verändert werden.

#### **Voreingestellte Zeiten**

Sprechzeit	2 min
Restsprechzeit nach Betätigen des Türöffners	4 s
Bildschaltzeit	80 s
Blinkdauer der grünen LED, wenn	
<ul> <li>"Video-/Sprechkanal belegt" bei</li> </ul>	
Betätigen der Sprechentaste oder	
Betätigen der Bildtaste	3 s 3 x Blinken
Internbereitschaftszeit	ca. 30 s
Etagentüröffnerzeit	ca. 30 s
Timeout Menü Ruftonparameter	10 s
Timeout Menü Bildparameter	10 s

#### Ruftonparameter einstellen

Menü Ruftonparameter aufrufen (im Ruhemodus):

- Drücken Sie die Menü-Taste, das Menü für die Einstellung erscheint.
- Drücken Sie die Menü-Taste erneut, um zum nächsten Parameter zu gelangen.

- Drücken Sie die Navigationstaste AUF oder AB, um den Parameter-Wert zu verändern.
- Das Menü wird nach 10 s automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird. Oder: Drücken Sie die Funktionstaste, um das Menü zu beenden.



Symbol Menü Ruftonparameter

Eingestellter Wert für ausgewählten Parameter

Piktogrammleiste für Parameterauswahl

Ausgewählter Parameter

Symbol	Bedeutung
	Ruftonauswahl für Türrufe ≤ Türruf-AS- Grenze, Türrufe > Türruf-AS-Grenze
۩	Ruftonauswahl für Etagenrufe
<b></b>	Ruftonauswahl für Internrufe
	Ruftonauswahl für Subruf 1, 2, 3, 4
	Ruftonlautstärke
0, 1, 2,	Anzeige eingestellter Werte

#### Bildparameter einstellen

Menü Bildparameter aufrufen (im Bereitschaftsmodus):

- Drücken Sie die Sprechentaste oder die Bildtaste. Das Bild von der Video-Außenstation erscheint auf dem Monitor.
- Drücken Sie die Menü-Taste. Das Menü für die Einstellung wird eingeblendet.

- Drücken Sie die Menü-Taste erneut, um zum nächsten Parameter zu wechseln.
- Drücken Sie die Navigationstaste AUF oder AB, um den Parameter-Wert zu verändern.

Die Änderung wird sofort auf dem Videobild sichtbar.

 Das Menü wird nach 10 s automatisch abgeschaltet, wenn keine Taste mehr betätigt wird. Oder: Drücken Sie die Funktionstaste, um das Menü zu beenden.



**Bildparameter:** 

 $\mathbf{O}$ Kontrast

- Ò. Helligkeit
- **®** Farbsättigung

#### Symbole im Display

Die Symbole im Videobild werden sofort nach Drücken der Sprechentaste, Bildtaste oder nach Empfang eines Türrufes eingeblendet nach Aufschaltung des Bildes.

Wurde die Sprechentaste gedrückt, wird die Einblendung der Symbole jedoch bereits nach 3 s wieder beendet.

05



- Bild von Kamera AS-Adresse (z. B. mit
  - AS-Adresse 05)
- Ruftonausgabe Ø abgeschaltet
- Rufumleitung Ā
- aktiviert oder
- â Türöffnerautomatik
- aktiviert

#### Konfigurationsmöglichkeiten

Funktion	Manuell	TCSK-01	configo™	
Festes Wechselsprechen	_	_	x	
Wechselsprechen zur Außen-			×	
station	—	—	*	
Ruftonlautstärke	Menü	-	x	
Ruftöne für Türrufe, Sub-Tür-	Monü		×	
rufe, Internrufe und Etagenrufe	Wenu	-	X	
Rufumleitung	_	x	x	
Türöffnerautomatik	_	x	x	
Internruf	_	x	x	
Steuerfunktion 8	_	x	x	
Lichtschalten wiederherstellen	_	x	x	
Parallelzuordnung	_	x	x	
Etagentüröffnerfunktion setzen			v	
/ löschen	—	-	^	
automatisches Freisprechen	_	_	Y	
nach Internruf setzen / löschen	_	_	^	
Video-AS-Grenze und	_	_	Y	
Türruf-AS-Grenze festlegen			^	
Bildaufschaltung bei einge-	_	_	<b>x</b> *	
hendem Etagenruf	—	—	^	

\* Ab Version 1.6

#### Programmieren der Funktionstaste mit dem Servicegerät

Die Innenstation verhält sich wie ein Wechselsprechgerät. Verwenden Sie die Befehle "9" für das Konfigurieren von Komfort-Wechselsprechgeräten (siehe *Produktinformation Servicegerät*): Eine Programmierung mit den Befehlen "9" muss einmalig mit dem Befehl \*95#Ser.-Nr.# eingeleitet werden. Dann ist die Programmierung der Funktionstaste mit dem Servicegerät vorzunehmen.

Einleitung	(*) (95) (#) SerNr. (#)
Rufumleitung	(#) 90) (#) SerNr. (#) ZielSNr. (#)
Türöffnerautomatik	(*) (91) (#) SerNr. (#)

Internruf	(#) (92) (#) SerNr. (#) IntSNr (#)
Steuerfunktion 8	(*) (93) (#) SerNr.(#)
Lichtschaltfunktion wiederherstellen	(₩) (94) (#) SerNr.(#) 0 (#)
Parallelzuordnung	
Hinweis: Deaktivieren der Parallelzuor- dung ist Zuordnen der Seriennummer 0.	(#) (99) (#) SerNr. (#) ParSNr (#)

Ser.-Nr. = die Seriennummer der neu zu konfigurierenden Innenstation

ZielSNr. = die Seriennummer der Ziel-Innenstation, auf die umgeleitet werden soll

IntSNr. = die Seriennummer des Ziel-Innenstation, die intern gerufen werden soll

ParSNr. = die Seriennummer der Innenstation, zu der die neu zu konfigurierende Innenstation zugeordnet wird

#### Allgemeines zur Leitungsführung in TCS-Videoanlagen

#### 6-Drahtbetrieb

Der 6-Drahtbetrieb ist Standardbetriebsart. Videobetrieb, bei dem zwei getrennte Masseleitungen (b und M) verwendet werden.

Die Leitungsführung wird durch die baulichen Gegebenheiten bestimmt und ist nur durch die Länge begrenzt.

- Bei Wahl der Kabellänge beachten: der Schleifenwiderstand a-b und M-P darf max. 8 Ω betragen (Tabelle 1).
- Bei Schleifenwiderstand > 8 Ω: Mehrfachverdrahtung der Stränge vorsehen (verdrillte Leitungen doppeln).
- wahlweise strang- oder sternförmige Verdrahtung
- Nicht mehr als 20 Video-Innenstationen pro Strang verwenden. Für Anlagen mit mehr Video-Innenstationen Verwendung von Videoverteilern (FVY1200, FVY1400) vorsehen.
- bis zu 64 Außenstationen (davon 16 Video-Außenstationen) und nahezu unbegrenzt viele Innenstationen können innerhalb einer Anlage verpolungsfrei (a/b) angeschlossen werden (verpolungsfrei nur bei 6-Drahtbetrieb). Hierfür ist ein geeignetes Versorgungs- und Steuergerät zu verwenden.

Leitungslänge	Leitungsdurchmesser			
a-b/ M-P in m	0,6 mm	0,8 mm		
	Schleifenwide	Schleifenwiderstand in Ω		
10	1,28	0,71		
20	2,55	1,43		
30	3,83	2,14		
40	5,10	2,86		
50	6,38	3,57		
60	7,65	4,29		
70		5,00		
80		5,71		
90		6,43		
100		7,14		

Tabelle 1: Schleifenwiderstände

#### **Schleifenwiderstand Prinzip**

Keines der Geräte (AS, IS oder FE) darf jeweils weiter als **8 Ohm** vom Versorgungs- und Steuergerät (VS) entfernt sein.

#### Schleifenwiderstand Messung

- 230 V / 50 Hz des VS abschalten.
- a-b Kurzschluss am VS anbringen.
- Alle anderen Geräte stören die Messung nicht und können angeschlossen bleiben.



# 

8 Ohm:

ca. 65 m Abstand AS-VS bei 0,6 mm

Durchmesser ca. 115 m Abstand AS-VS bei 0,8 mm Durchmesser

- AS Außenstation,
- VS Versorgungs- und Steuergerät,
- IS Innenstation,
- FE Funktionserweiterung

Max. Anzahl IVW2210 im 6-Drahtbetrieb



#### Fehlererkennung und -anzeige

Fehler werden optisch und akustisch signalisiert: einmaliger Fehlerton und dauerndes Blitzen beider LEDs.

Fehlerursachen	Anzeige Fehlermodus	Fehlerton	Beseitigung
a- und P-Ader ver- tauscht oder kurzge- schlossen	beide LEDs blitzen	»)) <b>■</b>	a- und P-Ader tauschen oder Kurzschluss beseitigen, Gerät geht wieder in Ruhemodus
a- oder M-Ader: nicht angeschlossen oder nicht versorgt		))	a- bzw. M-Ader anschließen oder Stromversorgung prüfen, Gerät geht wieder in Ruhemodus
Taste klemmt (länger als 15 s ge- drückt)		))) =	Taste am IVW2210 oder Etagen- taster lösen, Gerät geht wieder in Ruhemodus

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Unser Lösungsvorschlag	
Das Videobild ist	Der Farbsättigungsregler	Den Kontrast- / Farbsättigungs-	
schwarz/weiß.	der Innenstation steht auf	regler verstellen.	
	Minimum.		
	Der Übertragungspegel	Der Übertragungspegel kann an	
	des Video-Busses ist zu	vielen Bausteinen des Video-	
	gering.	Busses (z.B. FVY) nachgeregelt	
		werden.	
		Bitte sehen Sie in den Produktin-	
		formationen der aktiven Ubertra-	
		gungskomponenten nach.	
	Die Lichtstärke erreicht	Das Kameramodul der Außensta-	
	nicht den Mindestwert	tion ist sehr lichtunempfindlich.	
	von 10 Lux. Deshalb	Bitte sorgen Sie für eine ausrei-	
	schaltet die Kamera auf	chende Beleuchtung oder wei-	
	schwarz/weils.	chen Sie auf externe Kameras	
Die Ferstern der		aus.	
Die Farben des	Die Farbsattigung ist	Die Farbsattigung mittels	
videobildes sind zu	zu hoch eingestellt.	Farbsättigungsregler reduzie-	
greil oder das blid ist		ren.	
insgesami zu neil.	Der Helligkeit ist zu	Helligkeit mittels Helligkeits-	
197	hoch eingestellt.	regler an der Station reduzie-	
		ren.	
We C Y	Der Pegel des Videosig-	Den Pegel des Videobusses re-	
10	nales ist zu hoch.	duzieren (z.B. Drehregler auf der	
		Platine der Kamera. Funktioniert	
		nur, wenn der Abschlusswider-	
		stand an der Station oder aktiven	
		Funktionserweiterungen (z.B.	
		FVY) korrekt gesetzt ist.	
	Der Abschlusswiderstand	Bitte den Abschlusswiderstand	
	am Ende des Stranges	stecken.	
	ist nicht gesteckt.		

Farben des Video- bildes sind ohne Kon- trast.	Der Videosignalpegel ist nicht ausreichend hoch.	Die Anschlussleitung einer Auf- baukamera wurde unzulässiger- weise verlängert.
62		Die Leitungslänge zwischen zwei aktiven Video-Komponenten wurde unzulässig überschritten.
		Pegelverluste können durch Drehregler an aktiven Video- Komponenten in gewissem Rahmen kompensiert werden (siehe Produktinformationen der Komponenten.)
		Überprüfen Sie, ob die Anzahl der Video-Innenstationen die vorgeschriebene Anzahl je Strang nicht übersteigt.
	An Videoverteilern sind die Abschlusswiderstän- de nicht korrekt gesetzt.	Die Abschlusswiderstände an den betroffenen Komponenten entfernen. Nur die letzte Video- Komponente in einem Strang benötigt einen Abschlusswider- stand.
In einer Gebäudeein- heit mit mehreren	Störungen durch Über- gangswiderstände.	Die P-Ader ist nicht korrekt an- geschlossen.
Innenstationen gibt es nur bei einer Innensta-		Die Anschlusskontakte sind nicht richtig fest verbunden.
tion schwarze Streifen auf dem Videobild.	Störungen durch be- nachbarte Störquellen wie Fremdnetzteile oder anderer elektrischer Geräte, welche nicht richtig geschirmt sind.	Der Standort des Videoverteilers oder anderer passiver Montage- gruppen ist zu verändern.
	Einschleifstörungen durch Fremdstrom be- dingt durch Potentialun- terschiede.	Überprüfen Sie Ihre Leitungsver- legung und versuchen Sie aktive Komponenten auf ein Potential zu installieren.
Verzerrtes Bild	Nicht korrektes Video- signal durch Vertau- schung der Videoadern.	Der Videobus ist nicht verpo- lungssicher. Bitte tauschen Sie die Adern V1 und V2.

Das Bild "läuft".	Das Videosignal lässt sich nicht synchronisie- ren.	Überprüfen Sie, ob alle Adern des Video-Busses angeschlos- sen sind. Regeln Sie ggf. den Pegel nach.
Mehrfach erscheinen- de Konturen	Bildreflexionen, soge- nannte "Geisterbilder" entstehen an offenen Leitungen	Der Videostrang ist nicht abge- schlossen. Bitte stecken Sie im letzten Ge- rät des Stranges den Ab- schlusswiderstand.
Konturen eines zwei- ten Bildes sind zu sehen.	Zwei Videoquellen über- lagern sich.	Entfernen Sie die zweite Video- quelle aus dem Strang. Schließen Sie diese bei Bedarf über einen Videoumschalter mit dem bestehenden TCS:BUS zusammen.
Kein Bild. Beim Betäti- gen der Bildtaste er- folgt keine Reaktion.	Es liegt kein Signal an.	Schließen Sie den Monitor vor dem Videoumschalter an und überprüfen Sie ob hier ein Signal anliegt. Messen Sie die Spannung zwi- schen P und b. Die Spannung beträgt ca. 24 V. Ist das nicht der Fall überprüfen Sie die BUS- Spannungsversorgung.
	Es sind nicht beide Adern des Video-Busses angeschlossen.	Bitte überprüfen sie die korrekte Verbindung der Steckklemme.
Das Videobild wird nach einiger Zeit weiß. Wird die Versorgungs- spannung der Außen- station ab- und wieder zugeschaltet, ist das Signal wieder in Ord- pung Das Bild wird	Thermischer Defekt der Außenkamera.	Eine der Adern des Video- Busses hat einen Schluss auf die P- oder die b-Ader. Dadurch fließt ein unzulässig erhöhter Strom. Bitte die Verkabelung auf Schlüsse überprüfen.
dann nach einiger Zeit erneut weiß.		Die Kamera ist defekt.

#### Reinigung

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem milden Kunststoffreiniger.

#### Entsorgungshinweise



Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.

#### Gewährleistung

Wir bieten dem Elektrohandwerker eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an.

- Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und enthalten in unserer aktuellen Preisliste.
- Wenden Sie sich bitte an die TCS HOTLINE.

#### Ersatzteile

Kurztext	Artikelnummer
IVW2210-0140 Montageplatte WS (Unterteil IVW2210-0140 ws, Anschlussklemme 8pol-RM5 AK130/8-5.0)	E32652

#### Service

# Fragen richten Sie bitte an unsere TCS HOTLINE 04194/9 88 11 88

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin Tel.: 03933/879910, FAX: 03933/879911, Mail: info@tcs-germany.de, www.tcs-germany.de

TCS Hotline Deutschland: 0 4194/ 9 88 11 88 Technische Änderungen vorbehalten. 06/2011 PI\_IVW2210\_Art0031346.doc 3 A