



Zentraler Bildspeicher FVM1000 im EFH- oder Basic-Modus

Ihre Video-Türsprechanlage ist mit einem Zentralen Bildspeicher ausgestattet. Jedesmal wenn bei Ihnen geklingelt wird, wird automatisch ein Bild von der Video-Außenstation an der Tür aufgezeichnet.

Die Elektrofachfirma stellt durch die Programmierung des Bildspeichers sicher, dass nur Sie die für Sie aufgezeichneten Bilder sehen können.



Bitte diese Bedienungsanleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung der Video-Innenstation aufbewahren.

Gespeicherte Bilder anschauen und löschen

- **Voraussetzung:** Es besteht keine Sprechverbindung. Das Videobild ist nicht aufgeschaltet.
- **Anschaun:** Drücken Sie die Bildtaste auf Ihrer Innenstation. Das Videobild wird aufgeschaltet.
Innerhalb von 5 s die Funktionstaste drücken.
Das neueste gespeicherte Bild wird aufgeschaltet. Ist kein Bild für die entsprechende Seriennummer vorhanden, wird ein Hinweis „Keine Bilder vorhanden“ angezeigt.
- **Weiterschalten:** Durch Drücken der Funktionstaste können Sie zum nächsten Bild weiterschalten.
- **Löschen:** Durch Drücken der Bildtaste kann das gerade sichtbare Bild gelöscht werden. Wurden alle vorhandenen Bilder gelöscht, wird ein Hinweis „Keine Bilder vorhanden“ angezeigt.

Bilder manuell speichern

- **Voraussetzung:** Ein Bild kann nur manuell gespeichert werden, wenn das Videobild angezeigt wird oder eine Sprechverbindung besteht (Sprechverbindung nach eingegangenem Türruf oder nach dem Drücken der Bildtaste und der Sprechentaste).
- **Bild speichern:** Drücken Sie die Funktionstaste. Das aktuelle Bild wird gespeichert. Das Livebild wird dabei ausgeblendet und eine entsprechende Grafik zur Bestätigung angezeigt.

Bildabruf beenden

Beim Beenden des Bildabrufs wird der Bildschirm abgeschaltet und die Verbindung zum Bildspeicher beendet.

Manuell beenden:

- Drücken Sie die Sprechentaste. Dabei wird eine Sprechverbindung zur Video-Außenstation aufgebaut.

Beenden durch Aktionen in der Anlage:

- Bei eingehendem Türruf, das Livevideobild wird angezeigt und Bilder werden automatisch aufgezeichnet.
- Bei einem Türruf zu einer anderen Video-Innenstation.
- Die Bildtaste an einer anderen Video-Innenstation in der Anlage wird gedrückt.
- Die Sprechentaste an einer anderen Video-Innenstation in der Anlage wird gedrückt.

Beenden automatisch:

- 75 s nach dem Drücken der Bildtaste an der Video-Innenstation

Wichtiger Hinweis für den Installateur

- ! • Kopieren Sie die diese Bedienungsanleitung.
- Händigen Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung der Video-Innenstation aus.

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin, www.tcsag.de
Service: www.tcsag.de, hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten

BA_FVM1000.doc 1A

04/2011