

# Montageanleitung


# Tischzubehör für Objekt-Innenstationen

ISH3030 und ISW3030 **ZIT3030** 

### Lieferumfang

1 x Tischständer 3 x Linsenkopfschraube M4 x 5 Anschlusskabel (3 m lang) Montageanleitung Tischfuß

#### Geräteübersicht



#### **Technische Daten**

Material: Aluminium, eloxiert
Abmessung (in mm): H 168 x B 86 x T 27
Gewicht Tischständer: 225 g (ohne Kabel)

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Mittels ZIT3030 können Innenstation ISH3030 und ISW3030 als Tischgerät aufgestellt werden.

## Montage und Anschließen der Leitungen

#### 1. Anschlusskabel anschließen


- Führen Sie die Adern des Anschlusskabels von hinten nacheinander durch die Kabeldurchführung des Tischständers (1).
- Schließen Sie die Adern an der Anschlussklemme an (siehe auch Montageanleitung Innenstation) (2).

Adern		Anschließen an Anschlussklemme
Stecker PIN-Nr.		
2	weiß	а
3	schwarz	b
4	rot	E
5	grün	Р



#### 2. Unterschale befestigen


- Führen Sie die Anschlussklemme durch die Einführungsöffnung der Unterschale der Innenstation und stecken Sie sie an der richtigen Position auf.
- Ziehen Sie das Anschlusskabel vorsichtig nach hinten heraus, um es zu straffen.
- Legen Sie das Anschlusskabel in die Nut im Tischständer ein. Achten Sie darauf, dass das Kabel beim Festschrauben nicht eingeklemmt wird.
- Befestigen Sie die Unterschale mit den 3 mitgelieferten Linsenkopfschrauben M4 x 5 auf dem Tischständer.



05/2011 3


#### 3. Oberschalen aufrasten

- Setzen Sie die Oberschale auf die beiden linken Rastwinkel an der Unterschale auf.
- 2. Rasten Sie die Oberschale ein (1).
- **3.** Nur ISH3030: Stecken Sie den Western-Stecker der Hörerschnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (**2**).



#### 4. UAE-Anschlussdose (RJ 45) anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten)

#### **Anschlussschema**



Anmerkung:

UAE-Dosen, 6polig können durch Herausziehen der seitlichen Reduzierstücke für den Einsatz von 8-poligen Steckern angepasst werden.

# Reinigung

! Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem milden Haushaltsreiniger.

## Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe und Papier.

4 05/2011

## Gewährleistung

Wir bieten dem Elektrohandwerker eine **vereinfachte Abwicklung** von Gewährleistungsfällen an.

- Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und enthalten in unserer aktuellen Preisliste.
- Wenden Sie sich bitte an die TCS HOTLINE.

#### Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194/ 9 88 11 88

#### Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin Tel.: 03933/879910, FAX: 03933/879911, Mail: info@ tcs-germany.de, www.tcsag.de