



Projektname	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ASI12000-0000</div>																											
Straße	Artikel-Nr. Außenstation																											
PLZ	Ort																											
Standort	Anzahl Klingeltastenerweiterung																											
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i Die Tabelle wird für die Programmierung und Wartung benötigt!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tragen Sie in die Textfelder den Projektnamen, die Anschrift und den Standort der Außenstation ein. Lösen Sie den Seriennummern-Aufkleber der ASI12000 ab und kleben Sie ihn in das Feld „Seriennummer der Außenstation“ oder tragen Sie die Seriennummer in das Textfeld ein. 2. Lösen Sie einen Seriennummern-Aufkleber der Innenstationen ab und kleben Sie diesen in das Feld „Seriennummer der Innenstation“ ein oder tragen Sie die Seriennummer in das Textfeld ein. 3. Die Zuordnung von Innenstationen zu den Klingeltasten erfolgt gemäß nebenstehender Abbildung. 4. Hinterlegen Sie eine Kopie dieser Programmiertabelle in der Anlage (z.B. im Schaltschrank). </div>																											
Seriennummern-Aufkleber der ASI12000	Montageort ASI12000 (z.B. Haupteingang, Vorderhaus, Treppenhaus 1, ...)																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: left;">Taster an den Klemmen</th> <th style="width: 33%; text-align: left;">Seriennummern-Aufkleber der zugeordneten Innenstationen</th> <th style="width: 33%; text-align: left;">Montageort Innenstation (z.B. Name, EG rechts, ...)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1+E</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1+F</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1+G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1+H</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">2+E</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">2+F</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">2+G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">2+H</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Taster an den Klemmen	Seriennummern-Aufkleber der zugeordneten Innenstationen	Montageort Innenstation (z.B. Name, EG rechts, ...)	1+E			1+F			1+G			1+H			2+E			2+F			2+G			2+H			
Taster an den Klemmen	Seriennummern-Aufkleber der zugeordneten Innenstationen	Montageort Innenstation (z.B. Name, EG rechts, ...)																										
1+E																												
1+F																												
1+G																												
1+H																												
2+E																												
2+F																												
2+G																												
2+H																												



Projektname			ASI12000-0000
Artikel-Nr. Außenstation			
Straße	PLZ	Ort	Anzahl Klingeltastenerweiterung
Standort			
Taster an den Klemmen	Seriennummern-Aufkleber der zugeordneten Innenstationen	Montageort Innenstation (z.B. Name, EG rechts, ...)	
3+E			
3+F			
3+G			
3+H			
4+E			
4+F			
4+G			
4+H			
Einbau Firma			
Einbau Datum		Unterschrift	